

▶ SÅ HÄR BEHANDLAR DU DINA UTEMÖBLER:



1 Ordentlig rengöring gör att oljan sugas in ordentligt. Tvätta därför trädgårdsmöblerna med *Cuprinol Målartvätt* och skölj rent med vatten.



2 Slipa bort nedbrutet trä och gamla oljerester som kan bidra till att den nya oljan inte fäster ordentligt. Borsta sedan bort slipdamm och annat löst material.



3 Rör om ordentligt i den olja som du har valt till dina möbler, både före och under användning. Applicera oljan på alla ytor.



4 Upprepa vått i vått med ca 25 min intervall tills träet är mättat med olja. Torka bort överflödiga olja efter ca 25 min. Upprepa igen efter 48 timmar när oljan har trängt in. Tänk på att använda trasor kan självantända.



5 Låt oljan torka in ordentligt och slappna av i dina "nya" utemöbler!

Cuprinol[®]

It's all wood needs