

▶ SÅ HÄR LASERAR DU DIN FASAD:



1 Börja med att se till så att fasaden är ren från mögel, pollen och annan ytbeläggning. *Cuprinol Hustvätt* hjälper dig att lyckas. Om ytan tidigare varit laserad rekommenderas även en tvätt med *Cuprinol Målartvätt*.



2 Om fasaden varit laserad tidigare så behöver du skrapa eller slipa bort löst sittande lasyr och gråträ från ytan.



3 Sedan impregnerar de ytor som har blivit trärena efter skrapningen och slipningen med *Cuprinol Grundolja Träbas V*. Det är bästa sättet att skydda träet mot fuktangrepp och sprickbildning.



4 Om du ska måla nytt trä är det viktigt att impregnera utsatta delar av fasaden, som till exempel ändträ. Använd *Cuprinol Grundolja Träbas V*. Allra bäst resultat får du genom att impregnera hela ytan.



5 Lasera fasaden två gånger med *Cuprinol Fasadlasyr*. Den går att bryta i ett flertal kulörer.



6 Njut av en vackrare träfasad i många år.

Cuprinol[®]

It's all wood needs