

Instruktion sättning Pure Glass

- Vid eventuell skyddsfilm på glaset tas detta bort före installation för att kunna kontrollera yta och glas före sättning.
- Använd grå fix.
- Var noga med att täcka hela väggytan med fix innan du drar ut med tandad spackel. Det får inte bli några färggenomslag så att man ser väggfärgen.
- Tryck till plattan ordentligt så att rillorna planar ut.

Pure Glass vit och supervit

- Anvisning enligt ovan och använd vitt fix till vitt glas, för att plattan ska få rätt färg och lyster.