

# ▶ SÅ HÄR MÅLAR DU DINA UTEMÖBLER:



**1** Ordentlig rengöring gör att grundfärg och täckande färg fäster ordentligt. Tvätta därför trädgårdsmöblerna med *Cuprinol Målartvätt* och skölj rent med vatten. Mattslipa även blanka ytor.



**2** Om möbeln har varit målad tidigare behöver du skrapa eller slipa bort löst sittande färg och gråträ från ytan.



**3** Om du ska måla nytt trä impregnerar du hela möbeln med *Cuprinol Grundolja Träbas V*. Om du målar om tidigare målat trä räcker det att grundolja de ytor som blivit träreana efter skrapning och slipning.



**4** När det gäller nytt trä applicerar du sedan *Cuprinol Trägrund V* på hela ytan. Om du ska måla om tidigare målat trä räcker det att grundmåla de ytor som blivit träreana efter skrapning, så som bilden ovan visar.



**5** Färdigstryk två gånger med *Cuprinol Dörr- och Fönsterfärg V*. Den går att bryta i ett näst intill oändligt antal kulörer.



**6** Låt torka, slå dig ner och koppla av. Färgen torkar så snabbt att du kan använda möbeln redan samma dag!

**Cuprinol**<sup>®</sup>

It's all wood needs