

## Läggning och skötselråd för Texline och Texline HQR

### **Före läggning**

Kontrollera alltid att du har fått den produkt du har beställt innan golvet läggs, samt att produkten inte är skadad. Vid eventuella fel ska du omedelbart kontakta din återförsäljare innan produkten läggs.

### **Underlag**

TEXLINE är glasfiberarmerat och kan därför läggas löst i bostäder utan att limmas. För rum som är större än 20 m<sup>2</sup> rekommenderas limning på träbaserat underlag av spån, träfiber, plywood och liknande. Orsaken är att träbaserat underlag kan "krympa" under den torra årstiden och "svälla" under den fuktiga. Detta kan orsaka ojämnheter. Om det uppstår ojämnheter efter en olimmad läggning på ett träbaserat undergolv kan det åtgärdas med limning. Se till att undergolvet är tillräckligt torrt så att inga skador uppstår. Vid användning av golvvärme är det viktigt att golvvärmen har varit på tills undergolvet blivit torrt (ref. NS 3420). Golvvärmen ska slås av ett dygn före läggning. Golvvärme får inte ge högre temperatur än 30 °C. Kontrollera att underlaget är rent, torrt, plant och tillräckligt tryckfast. Gamla golv kan ligga kvar, om de är limmade och inte är mjuka. Mjuka ytor kan bidra till intrycksmärken.

### **Läggning**

Förvara både golv och lim i rumstemperatur under minst ett dygn innan du påbörjar läggningen. Temperaturen ska vara på minst + 18 °C och den relativa luftfuktigheten på högst 60 %.

1. Ta bort eventuella lister. Grovkaapa längderna. Kapa den första längden med ungefär 5 cm extra längd och låt golvet gå ca 3 cm upp på väggarna. Där hörnen möts, skär ner golvmattan till golvet ytterst på hörnet.
2. Pressa ner golvmattan mot väggen med handtaget på en sax eller liknande. Skär mattan med en frigång till vägg på ca 3-5 mm. Man kan med fördel använda sig av en linjal eller en träbit som pressas mot väggen för att få en jämn glipa till väggen.
3. Passa in nästa golvbredd längs med sidan av den andra så att mönstret stämmer. Skär därefter av längden med samma tillvägagångssätt som i punkt 2.

4. Skär nu av överlappningen med hjälp av en linjal. Använd en kniv med rätt blad. Skär genom bägge längderna.
5. Lagg tyngd på längderna innan du börjar limma, så de inte flyttar sig. Vik tillbaka halva längden och sprid ut limmet med ett fintandat spackel enligt anvisningen på limburken. Är undergolvet av absorberande material, lägg omedelbart ned golvmattorna. Är undergolvet av icke-absorberande material måste du vänta ett tag. Se limtillverkarens anvisningar. Fäst golvmattstycket genom att gnida den med en träbit klädd med filt eller tjockt tyg. Gnid från mitten och ut mot kanterna så att luftbubblorna försvinner. Gör samma sak med den andra halvan.

### **Läggning utan lim**

Följ anvisningarna för läggning punkt 1 till 4. Efter tillskärning av överlappningen, märk ut skårans position genom att dra med en blyertspenna längs den ena längdens kant. Vik försiktigt upp längderna vid skåran. Fäst den dubbelhäftande tejp (fuktbeständig) över markeringen som visar skårans position. Ta bort tejpens skyddspapper. Lagg ner och gnid fast. Alternativt kan skåran tejpas innan överlappningen skärs av, så att mattstyckena inte flyttar på sig. Detta görs genom tre dubbelsidiga tejprensor, där den mittersta beräknas hamna mitt under skåran. Tejprensorna bör ligga ca 2 cm från varandra. Skyddspapperet på de två yttersta tejprensorna tas bort innan tillskärning. Överlappningen skärs. De mötande sidorna viks försiktigt tillbaka innan skyddspapperet på den sista tejprensan som ligger mitt under skåran tas bort. Vid flera skåror ska tejp inte fästas till underlaget.

Det är viktigt att du inte pressar ner listerna hårt mot underlaget när du fäster dem. Lagg ett tunt stålspackel under listan innan du häftar fast den.

**Obs!** Lagg inte löst golv under inredning som senare ska monteras fast.

### **Städning**

Dammsug med munstycke eller använd mikrofiber, helst torrt. För rengöring med vatten rekommenderas ett syntetiskt pH-neutralt rengöringsmedel av typen: Zalo eller motsvarande. Kom ihåg att alltid torka upp upplöst smuts efteråt.

### **Fläcknyckel**

Fläckar ska omedelbart tas bort.

#### Fläck av:

Choklad, fett, glass, grädde, juice,  
kaffe, läsk te, vin, avföring,  
kräkningar

Asfalt, gummi, olja  
Färgkritor, tusch

Stearin tuggummi

Blod

#### Tas bort med:

Neutralt rengöringsmedel  
utspätt i ljummet vatten

Lacknafta

Kyl med is i påse skrapa därefter försiktigt

Kallt vatten

### **Missfärgning**

Tryckfärg från plastpåsar, målade möbelben, gummihjul, asfalt och färg från golvlöpare m.m. kan ge missfärgning. Använd möbeltassar under möbelben för att undvika repor och glansskillnader.

