

Monteringsanvisning BerryAlloc Wall&Water (SE)

Läs igenom alla instruktioner före installering och se till att du förstår instruktionerna helt innan arbetet påbörjas. Låt BerryAlloc Wall&Water acklimatisera sig i rumstemperatur i oöppnad förpackning minst 48 timmar före montering.

Luftfuktigheten bör vara högre än 30% under installationen.

Då väggar som är mellan 240 cm upp till 270 cm höga installeras bör du följa installationsanvisningen som finns i förpackningen för förlängningsdelen på 30 cm.

Information om godkända tätningsmassor för BerryAlloc Wall&Water och definiering av våta zoner finns på vår hemsida www.berryalloc.com.

Bild 1: Regelverk

BerryAlloc Wall&Water innerväggar är utformade för inomhusbruk som väggbeklädnad på ett träregelverk i en dimension av minst 1½" x 2" med ett regelavstånd från mittpunkt till mittpunkt på max 600 mm och 800 mm eller en existerande vägg (se separata monteringsanvisningar på www.berryalloc.com).

Bild 2: Utrustning som behövs

Hörnprofiler, basprofiler, tätningsmassa och skruvar från BerryAlloc.

Om utrustning används som inte finns med i det här avsnittet eller på www.berryalloc.com finns risk för att garantin inte längre gäller.

Bild 3 och 4: Montering av basprofiler

Se till att basprofilerna monteras vågrätt i hela rummet, för att förhindra höjdskillnader mellan panelerna. Det bästa är att använda ett laserpass för detta. Säkra baksidan av basprofilerna med tätningsmassa och skruva fast basprofilerna mot väggen.

Bild 5 och 6: Montering av inre hörnprofiler

Den inre hörnprofilen består av två delar, inre profil och täcklist. Den inre profilen ska monteras på regelverket. Se till att den inre profilen monteras helt lodrätt. Skruva fast den inre profilen på regelverket. Täcklisten pressas fast efter det att installationen är färdig.

Montering av väggarna

Bild 7: Montering av den första panelen

Börja installeringen till höger om den inre hörnprofilen. Mät bredden från 5 mm till höger om clip-on spåret på den inre hörnprofilen till mitten på den första vertikala regeln i regelverket. Skär panelen i rätt bredd.

Bild 11: Ha på tätningsmassa

Tillsätt tätningsmassa på basprofilens kant, lika långt som panelen är bred.

Bild 9: Tillsätt tätningsmassa i den inre hörnprofilens skåra och på vänster sida av panelen för att göra det vattentätt. Tryck in panelen i den inre hörnprofilens skåra, men lämna ett mellanrum på 5 mm till clip-on spåret på den inre hörnprofilen.

Bild 10, 11 och 12: Fastsättning av panelen

Se till att panelen är helt lodrät. Skruva fast panelen i regeln. Sätt skruvar med 20 cm mellanrum längs med hela panelens höjd (sätt första skruven 20 mm från panelens nedre kant).

Bild 13: Montering av nästa panel

Ha på tätningsmassa på basprofilens kant, lika långt som panelen är bred.

Bild 14: Om det förväntas mycket vattenspill, ha på tätningmassa i fogen på panelen som redan installerats. Installera den andra panelen. Skruva fast panelen i regeln (skruvar med 20 cm mellanrum, sätt första skruven 20 mm från plattans nederkant). Fortsätt installeringen av panelerna ända till den sista panelen på väggen.

Bild 15 och 16: Montering av den sista panelen på väggen så att den möter en inre hörnprofil

Mät bredden från kanten på den sedan tidigare installerade panelen till 5 mm till vänster om clip-on spåret på den inre hörnprofilen. Skär panelen i rätt bredd. Tillsätt tätningmassa på basprofilens kant. Tillsätt tätningmassa i skåran på den inre hörnprofilen och på den högra sidan av panelen. Om det förväntas vattenspill, ha tätningmassa i fogen på panelen som redan installerats. Se till att panelen är helt lodrät. Installera väggens sista panel.

Första panelen på den andra väggen, med fortsättning från en inre hörnprofil

Mät bredden från 5 mm till höger om clip-on spåret på den inre hörnprofilen till mitten på den första vertikala regeln i regelverket. Skär panelen i rätt bredd.

Bild 13: Tillsätt tätningmassa

Tillsätt tätningmassa på basprofilens kant. Tillsätt tätningmassa i hörnprofilens skåra och på den vänstra sidan av panelen. Tryck in panelen i hörnprofilens skåra, men lämna ett mellanrum på 5 mm till clip-on spåret på den inre hörnprofilen. Se till att panelen är helt lodrät. Skruva fast panelen i regeln på regelverket.

Bild 17: Montering av den sista panelen på väggen så att den möter en yttre hörnprofil.

Placera den yttre hörnprofilen på hörnet av regeln (torr). Mät avståndet från kanten på den sedan tidigare installerade panelen till insidan av skåran på den yttre hörnprofilen. Ta bort den yttre hörnprofilen. Skär panelen i rätt bredd. Tillsätt tätningmassa på basprofilens kant. Tillsätt tätningmassa i hörnprofilens skåra. Tryck in hörnprofilen mot panelens kant. Installera panelen tillsammans med den yttre hörnprofilen. Skruva fast den yttre hörnprofilen i regeln (bild 18).

Första panelen på den andra väggen, med fortsättning från en yttre hörnprofil

Mät bredden från insidan av skåran på den yttre hörnprofilen till mitten på den första vertikala regeln i regelverket. Skär panelen i rätt bredd.

Bild 13: Tillsätt tätningmassa

Tillsätt tätningmassa på basprofilens kant. Tillsätt tätningmassa i hörnprofilens skåra och på den vänstra sidan av panelen. Tryck in panelen i skåran på hörnprofilen. Se till att panelen är helt lodrät. Skruva fast panelen i regeln (skruvar med 20 cm mellanrum, sätt första skruven 20 mm från plattans nederkant).

Bild 19 och 20: Montering av täcklisterna för de inre hörnprofilerna.

Tillsätt tätningmassa på båda sidor av clip-on spåret till den inre hörnprofilen och tryck fast täcklisten i clip-on spåret på den inre hörnprofilen. Om en hammare används, använd plast- eller tråkloss, undvik att slå på täcklisten



