



BJÖRBO
BADRUM
FRÅN DALARNA

Skötselråd för att bevara din möbel i ursprungligt skick.

Skåpstommarna är uppbyggda av melaminbelagd spånskiva. Melaminskiktet är hårt och mycket lätt att rengöra. Det är dessutom resistent mot olika kemikalier. För rengöring rekommenderas att:

- Torka med fuktig trasa och diskmedelslösning. Även koncentrerat handdiskmedel kan användas.
- Om ytan är mycket smutsig kan en blandning av 1 del aceton och 3 delar T-sprit användas.
- Använd aldrig skurpulver, stålull eller liknande som har slipande effekt.
- Eftertvätta alltid med rent vatten och torka torrt så att vatten inte blir stående och tränger in i befintliga skarvar.

Fanéerade stommar/luckor rengöres med lätt fuktad trasa.

Målade ytor.

Luckor, lådor och fronter rengörs mildt rengöringsmedel. Använd en fuktig trasa med rengöringsmedel. Eftertorka med enbart vattenfuktad trasa så att rengöringsmedlet avlägsnas. Torka sedan med torr trasa. **Använd ej** skurpulver eller liknande preparat som innehåller slipmedel eller andra reparande partiklar. Lacknafta eller bensin kan användas för borttagning av svåra fläckar. Tänk speciellt på att skåp under tvättställ måste torkas efter rengöring.

Tvättställ

Tvättställ av materialet gjutmarmor och sköts på följande sätt:

- Rengör med vanligt flytande rengöringsmedel som ej innehåller slipmedel eller andra reparande partiklar.
- Polera med fint polermedel och vaxa därefter (använd t.ex. bilvårdsprodukter). Gör detta regelbundet och produkten håller sig fin under många år.
- Utsätt ej produkten för syror, ammoniak eller klorin. Om ytskiktet av någon anledning skulle bli repig eller mattad – polera och vaxa enligt instruktionen ovan. Djupare repor kan först försiktigt slipas med våtslippapper (ca. 1200 korn). Om djupare skada uppstått kan din handlare hjälpa dig med en lagningsatts.

OBSERVERA!

Skåpen ska ej utsättas för onormal vattenbegjutning. Skåpsidor och dörrar ska därför avtorkas då de blivit våta - var speciellt noggrann med att torka skåpet under tvättställ.