

▶ SÅ HÄR MÅLAR DU DIN FASAD:



1 Börja med att se till så att fasaden är ren från mögel, pollen och annan ytbeläggning. *Cuprinol Hustvätt* hjälper dig att lyckas. Om ytan tidigare varit målad rekommenderas även en tvätt med *Cuprinol Målartvätt*.



2 Om fasaden varit målad tidigare så behöver du skrapa eller slipa bort löst sittande färg och gråträ från ytan. Impregnera sedan träena ytor med *Cuprinol Grundolja Träbas V*, för att skydda mot fuktangrepp och sprickor.



3 Om du ska måla nytt trä är det viktigt att impregnera utsatta delar av fasaden, som till exempel ändträ. Använd *Cuprinol Grundolja Träbas V*. Allra bäst resultat får du genom att impregnera hela ytan.



4 Sedan behöver du stryka grundfärg på ytor som är trärena och på allt trä som inte tidigare målats. Välj *Cuprinol Trägrund V*. Den motverkar fuktangrepp och ger underlaget en jämn yta, för ett slutresultat utan skiftningar.



5 Måla fasaden två gånger med *Cuprinol Täckfärg*. Den är självrengörande och går att bryta i ett stort antal kulörer.



6 Njut av slutresultatet. År efter år.



It's all wood needs