

REKOMMENDERADE MONTERINGSMÅTT: KORTLINGSMÄTT – ELHÖJD – VÄGGAVLOPP

Kortlingsmått: Mått från golv till CC kortling (kortling = regel). Skåp med flera kortlingsmått beror på antalet monteringslistor i skåpet.

Elhödmått: Mitt i möbelns vertikallinje

Avloppsmått: Mitt i kommodens vertikallinje

KORTLINGSMÄTT: Mått från golv till cc kortling

Kommod	För stödlist under kommod och skåp	Halvhög skåp	Högskåp	Väggskåp	Spiegelkåp	Spiegel	Elhöjd	Avlopp i vägg
Saga Saga nedre kommodlåda	26 & 64 cm		64, 124 & 184 cm	137 & 176 cm	137 & 176 cm	176 cm	191 cm	22 - 49 cm
Capella, Spiro & Ronda tvättskål	62 cm	21 cm	100 cm	131 & 188 cm	173 cm	173 cm	39-44 cm	
Capella, Kub tvättskål	67 cm	26 cm	105 cm	136 & 193 cm	178 cm	178 cm	Spiegelkåp: Spiegel m halogenbel.: Spiegel m lysrör: Högskåp:	180 cm 180 cm 200 cm 200 cm
Apollo	62 cm	20 cm	100 cm	131 & 188 cm	173 cm	173 cm	Spiegelkåp: Spiegel m halogenbel.: Spiegel m lysrör: Högskåp:	185 cm 185 cm 205 cm 205 cm
Horisont, djup 35 cm	67 & 74 cm (sidoskåp 67 cm)	-	92 cm	67 & 189 cm	186,5 cm	144 & 182,5 cm	180 cm	34 - 39 cm
Horisont, djup 45 cm	67 & 74 cm (sidoskåp 67 cm)	-	92 cm	67 & 189 cm	186,5 cm	144 & 182,5 cm	177 cm	200 cm
Carl Larsson, X-Frost, Oxford	74 cm	25	102 cm	192 cm	190 cm	186	200 cm	31 - 36 cm
Valhall	60,5 & 78 cm		78 cm	78 & 190 cm		127,5 & 190 cm	190 cm	34 - 39 cm

Om du är osäker på hur du ska montera dina nya badrumsmöbler, kontakta en behörig hantverkare. Du finner mer detalierad information om hur du sätter upp dina Björnö Badrum möbler på www.bjornobadrum.se