

Trådkorg Basic



Finns i tre olika bredder och tre olika höjder. Passar utdragsram, startkit och kan även användas tillsammans med universalskena 450101/450105 i garderob.
Finns i vitt och silver.



Art.nr.	Benämning	Garderobsbredd
454301	Trådkorg Basic, vit. 327 x 527 x 85 mm	40
454305	Trådkorg Basic, silver. 327 x 527 x 85 mm	40
454401	Trådkorg Basic, vit. 327 x 527 x 185 mm	40
454405	Trådkorg Basic, silver. 327 x 527 x 185 mm	40
454701	Trådkorg Basic, vit. 327 x 527 x 285 mm	40
454705	Trådkorg Basic, silver. 327 x 527 x 285 mm	40
455301	Trådkorg Basic, vit. 427 x 527 x 85 mm	50
455305	Trådkorg Basic, silver. 427 x 527 x 85 mm	50
455401	Trådkorg Basic, vit. 427 x 527 x 185 mm	50
455405	Trådkorg Basic, silver. 427 x 527 x 185 mm	50
455701	Trådkorg Basic, vit. 427 x 527 x 285 mm	50
455705	Trådkorg Basic, silver. 427 x 527 x 285 mm	50
456301	Trådkorg Basic, vit. 527 x 527 x 85 mm	60
456305	Trådkorg Basic, silver. 527 x 527 x 85 mm	60
456401	Trådkorg Basic, vit. 527 x 527 x 185 mm	60
456405	Trådkorg Basic, silver. 527 x 527 x 185 mm	60
456701	Trådkorg Basic, vit. 527 x 527 x 285 mm	60
456705	Trådkorg Basic, silver. 527 x 527 x 285 mm	60

