

GENESIS II

E-210™ GBS™ • E-310™ GBS™ • E-410™ GBS™ • E-610™ GBS™



Ladda ned gratis | Ūkeypis niðurhal
Atsisiųsti nemokamai | Bezmaksas lejupielāde

MONTERINGSGUIDE

LEIÐARVÍSIR FYRIR SAMSETNINGU
SURINKIMO VADOVAS
MONTĀŽAS ROKASGRĀMATA

71305

091516
SV / IS / LT / LV



FOR LIFE

SV

- ⚠ Montera grillen på en plan, jämn och mjuk yta.
- ⚠ Ta bort skyddsfilm från delar av rostfritt stål före montering.
- ⚠ Använd inte elverktyg vid montering.
- ⚠ 2 personer krävs för montering.
- ⚠ Det kan finnas visuella skillnader mellan illustrationer och köpt modell.

IS



- ⚠ Settu grillið saman á flötu, sléttu og mjúku yfirborði.
- ⚠ Fjarlægðu hlífðarplastið af ryðfríum stálhlutum áður en þeir eru settir upp.
- ⚠ Notaðu ekki rafknúin verkfæri við samsetninguna.
- ⚠ Samsetningin er tveggja manna verk.
- ⚠ Skýringarmyndirnar í leiðarvísinum kunna að vera öðruvísi útlits en sú gerð sem keypt var.







LT

- ⚠ Kepsninę surinkite ant plokščio, lygaus ir minkšto paviršiaus.
- ⚠ Prieš jas sumontuodami, nuplėškite apsauginę plėvelę nuo nerūdijančiojo plieno dalių.
- ⚠ Surinkimo darbams nenaudokite elektrinių prietaisų.
- ⚠ Surinkimo darbus turi atlikti 2 asmenys.
- ⚠ Įsigytas modelis gali skirtis nuo pateiktų vadove iliustracijų.


LV







- ⚠ Samontējiet grilu uz līdzenas, horizontālas un mīkstas virsmas.
- ⚠ Pirms uzstādīšanas noņemiet aizsargplēvi no nerūsēošā tērauda daļām.
- ⚠ Montāžai neizmantojiet elektriskos instrumentus.
- ⚠ Montāža ir jāveic 2 personām.
- ⚠ Nopirktais modelis var vizuāli atšķirties no attēliem.






















**NÖDVÄNDIGA VERKTYG:
NAUÐSYNLEG VERKFÆRI:
REIKALINGI INSTRUMENTAI:
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**






210	310	410	610	
1	1	1	1	
1	1	1	2	
2	2	2	2	
1	1	1	1	
0	0	1	1	
3	5	7	11	
2	3	4	6	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	


210	310	410	610	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
2	2	2	2	
2	2	2	2	
1	1	1	1	
1	1	0	0	
1	1	1	1	

210	310	410	610	
6	8	10	12	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
2	3	4	6	
1	1	1	1	
1	1	1	1	

210	310	410	610	
2	2	2	2	
2	2	2	2	
2	2	2	2	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
1	1	1	1	





4




5



1-






6





7



8







10



8-

8-








11

8-  8- 



12







- ⚠ Ta bort allt förpackningsmaterial.
- ⚠ Fjarlægðu allt umbúðafni.
- ⚠ Nuimkite visas pakuotės medžiagas.
- ⚠ Noņemiet visu iepakojuma materiālu.

⚠ VIKTIGT!



⚠ MIKILVÆGT!

⚠ SVARBU!

⚠ SVARĪGI!





- ⚠ Kablar mąste dras på INSIDAN av grillramen.
- ⚠ Rafleiðslur verður að leiða um grillgrindina AÐ INNANVERÐU.
- ⚠ Laidus reikia nutiesti VIDINĖJE kepsninės rėmo pusėje.
- ⚠ Vadi ir jāievēl grila rāmja IEKŠPUSĒ.



- ⚠ Gasolledning mąste dras på UTSIDAN av grillramen.
- ⚠ Gasleiðsluna verður að leiða um grillgrindina AÐ UTANVERÐU.
- ⚠ Dujų tiekimo linija turi būti nutiesta per kepsninės rėmo IŠORINĖ pusę.
- ⚠ Gāzes vads ir jāievēl grila rāmja ĀRPUSĒ.



13



14




2- 

2- 



15




2-







16

2-



2-



171- 1- A**18**2- 2- I






19

2-  2- 




20

4-  2- 



21




⚠ TA INTE BORT PÅSEN. Fullständiga instruktioner om gashantering finns i handboken.


⚠ EKKI FJARLÆGJA POKANN. Ítarlegar leiðbeiningar um gas eru í eigendahandbókinni.

⚠ NENUIMKITE MAIŠELIO. Išsamių dujų naudojimo instrukcijų ieškokite savininko vadove.


⚠ NENOŲEMIET MAISU. Pilnīgus gāzes sistēmas lietošanas norādījumus skatiet īpašnieka rokasgrāmatā.






22A




ENDAST MODELLER:
ADEINS GERDIR:
TIKTAI MODELIAUS:
TIKAI ŠIE MODEĻI:




- Se nāsta sīda för modellerna 210 och 310.
- Upplýsingar um gerðirnar 210 og 310 eru á næstu síðu.
- 210 ir 310 modelius žr. kitame puslapyje.
- Informāciju par modeļiem 210 un 310 skatiet nākamajā lappusē.






22B




ENDAST MODELLER: 210
ABEINS GERDİR: 210
TIKTAI MODELĀMS: 310
TIKAI ŠIE MODELĪ:




a.





b.



c.



23

2-2-




Justera vid behov.



Stilltu ef þess er þörf.

Jei reikia, pareguliuokite.

Noregulējiet, ja nepieciešams.




24


4-





25

4-








a.




- ⚠ Dra inte åt skruvarna just nu.
- ⚠ Ekki herða skruðurnar á þessu stigi.
- ⚠ Dabar varžtų dar nepriveržkite.
- ⚠ Pašlaik nepievelciet skrūves.

b.









c.



d.




27





28

2-







29


1-







30











33



34



NEDĀT
NIDUR
APAČIA
APAKŠPUSE




UPPĀT
UPP
VIRŠUS
AUGŠPUSE


35





a.



b.



C.



36

- ⚠ Ta bort allt förpackningsmaterial.
- ⚠ Fjarlægðu allt umbúðafni.
- ⚠ Nuimkite visas pakuotės medžiagas.
- ⚠ Noņemiet visu iepakojuma materiālu.

Registrera grillen idag.

Skráðu þig í dag.

Registruokitės šiandien.

Reģistrējieties jau šodien.

