

Benders Bärläktsteg används på hus med fasadhöjd på högst 4 meter och taklutningen max 45 grader för att på ett säkert sätt ta sig upp till skorstenen, takbryggan m.m.

Bärläktsteg monteras enkelt genom att haka byglarna över både takpanna och bärläkten i pannans lägsta del. Notera att läkten inte får vara skarvad eller vara försvagad av t ex kvistar där bärläktstegen skall sitta.

Bärläktstegen skall monteras på rad rakt ovanför varandra och får inte förskjutas i sidled.

Bärläktstegen väljs med avseende på bärläktens dimension, 25 mm vid strö- och bärläkt och 45 mm vid lätt underlagstak.

Bärläktsteg finns i fem olika bredder beroende på till vilka takpannor de ska användas till.

250 mm passar till:

1-kupiga betongpannor, Carisma och 2-kupiga strängpressade lertegelpannor.

300 mm passar till:

2-kupiga betongpannor

340 mm passar till:

Tvilling falsat lertegel

400 mm passar till:

1-kupiga strängpressade lertegelpannor

430 mm passar till:

Hansa falsat lertegel



Bild 1. Bärläktsteg



Bild 2. Montering av Bärläktsteg

Artikelnummer

0721 ..	För 1-kupig betongpanna	25 mm läkt 10/140
0723 ..	För 1-kupig betongtakpanna	45 mm läkt 10/140
0722 ..	För 2-kupig betongtakpanna	25 mm läkt 10/140
0724 ..	För 2-kupig betongtakpanna	45 mm läkt 10/140
0721 ..	För Carisma betongtakpanna	25 mm läkt 10/140
L721 24	För 1-kupig lertegel	25 mm läkt 8/112
0721 24	För 2-kupig lertegel	25 mm läkt 10/140
H721 ..	För Hansa lertegel	25 mm läkt
H723 ..	För Hansa lertegel	45 mm läkt
L725 ..	För Tvilling lertegel	25 mm läkt
L726 ..	För Tvilling lertegel	45 mm läkt

Fakta

Material:	Förzinkat stål
Yta:	Pulverlackerad
Färg:	Svart (20), tegelröd (24) och galvat (90)
Förpackning:	Kartong Ant. Kart./pall