

gorenje

DK INDBYGGET ELEKTRISK INDUKTIONSKOGEPLADE

SE ELEKTRISK INBYGGBAR INDUKTIONSKOKHÄLL

NO ELEKTRISK INNEBYGGET INDUKSJONSKOKEPLATE

FI SISÄÄNRAKENNETTU INDUKTIOJÄRJESTELMÄ

DK	SE	NO	FI
BRUGER- OG VEDLIGEHOLDELSSEV EJLEDNING	BRUKSANVISNING	ANVISNING FOR BRUK OG VEDLIKEHOLD	KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJEET
<p>Kære bruger, du har købt et produkt fra vores nye række af indbyggede hvidevarer. Det er vores ønske, at du får glæde af produktet. Vi anbefaler dig at læse brugervejledningen nøje og følge anvisningerne.</p>	<p>Kära kund, du har köpt en produkt från våran nyaste rad av elektriska inbygggninsapparater. Vi önskar att våran produkt vill tjäna dig bra. Därför rekommenderar vi att läsa denna bruksanvisning och handla produkten efter dess anvisningar.</p>	<p>Kjære kunde, du har nå kjøpt et produkt fra vår nye serie elektriske apparater som er beregnede på å bygge inn. Det er vårt ønske at produktet vårt tjener deg så godt som råd er. Vi anbefaler deg å gå gjennom og studere denne bruksanvisningen nøye og betjene produktet i tråd med henstillingene.</p>	<p>Hyvä asiakkaamme, Olette ostanut uutuussarjamme tuotteen, jossa on sisäänrakennettu sähkölaitteisto. Toivomme, että tämä tuote palvelee teitä hyvin ja pitkään. Suosittelemme, että tutustutte käyttöohjeisiin ennen käyttöönottoa ja noudatatte niitä ohjeita laitteen käytössä.</p>
VIGTIGE INFORMATIONER, ANVISNINGER OG ANBEFALIGER	VIKTIGA INFORMATIONER, ANVISNINGAR OCH REKOMMENDATIONER	VIKTIGE OPPLYSNINGER, HENSTILLINGER OG ANBEFALINGER	TÄRKEÄÄ TIETOA, OHJEITA JA SUOSITUKSIA
<ul style="list-style-type: none"> • Montering af kogepladen udføres af kvalificerede personer med den fornødne certifikation. 	<ul style="list-style-type: none"> • Installationen får endast utföras av personal berättigad till denna verksamhet. • Produkten måste vara 	<ul style="list-style-type: none"> • Installasjonen av kokeplata får kun utføres av en rettmessig person som er faglig egnet til dette. 	<ul style="list-style-type: none"> • Keittolevyn asennuksen saa suorittaa ainoastaan siihen vastaavaan pätevyyden omaava asentaja.

<ul style="list-style-type: none"> • Montering af kogepladen udføres i henhold til de gældende nationale normer og retningslinjer • Datoen for montering af kogepladen bekræftes i Garantibeviset. • Kogepladen skal være tilsluttet en strømforsyning med den foreskrevne spænding, der oplyses på typeskiltet, og via en ledning, der passer til kogepladens effekt (jf. "Tilslutning af kogepladen til strømforsyningen"). • Når kogepladen ikke er i brug, sørg for, at samtlige styrekomponenter er slukket. • Kogepladen anvendes udelukkende til madlavning. Det er forbudt at bruge 	<ul style="list-style-type: none"> • installerad enligt giltiga nationalnormer och föreskrifter. • Ha datumet av installationen nerskrivet och bekräftat i garantilistan. • Induktionskokhällen måste vara ansluten till elnät med föreskriven elspänning, vilket är skrivet på standardskylten, och med en ledning, som motsvarar strömförbrukningen av kokhäll (se "Elektrisk anslutning") • Är inte kokplattan i gång, ta hänsyn till att alla dess styrfunktioner är avstängda. • Kokplattan är avsedd endast att användas åt tillredning av maträtter. Den får icke användas åt att uppvärma rum, därför då kan den bli 	<ul style="list-style-type: none"> • Produktet skal installeres i tråd med gjeldende nasjonale normer og forskrifter. • Be installatøren om å bekrefte dato for utført installasjon ved å føre den på i garantiseddelen. • Kokeplaten må være tilkoblet det elektriske nettet med foreskrevet spenning, jfr. slik det er angitt på typemerket, med en ledning som tilsvare kokeplatens ytelse (vennligst se „Tilkobling av apparatet til det elektriske nettet“). • I de periodene kokeplaten ikke er i drift, se til at alle dens betjeningselementer (styringsknapper) står på „avslått“. • Kokeplaten er utelukkende beregnet på oppvarming av 	<ul style="list-style-type: none"> • Asennus on toteutettava, noudattaen paikallista lainsäädäntöä ja määräyksiä. • Vahvistakaa asennuspäivämäärää takuutodistukseen. • Keittolevyn sähköasennuksessa on huomioitava, että syöttövirtaa vastaa keittolevyn käyttövirtaa mikä on merkitty tuotekilpeen. (Katso kohta laitteen kytkeminen verkkovirtaan) • Varmista, että kaikki säätimet on käännetty pois päältä silloin kun levy ei ole käytössä. • Keittolevy on tarkoitettu ainoastaan ruuan valmistukseen. Levyä ei saa käyttää huoneen lämmittämiseen, jatkuva kuormitus saattaa
--	---	--	--

<p>kogepladen til opvarmning af rummet, idet der kan opstå skader på kogepladen som følge af overbelastning. Ved fejl forårsaget af forkeret betjening bortfalder garantien.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er forbudt at anbringe brændbare materialer i nærheden af kogezoneerne. • Ved eventuelle ændringer af kogepladens omgivelser (som fx arbejde med maling, lakker, lim og lign.) afbrydes strømforsyningen. • Ved flytning af kogepladen, reparationer osv. eller ved længerevarende driftspause slukkes strømafbyderen foran kogepladen. • Det anbefales at 	<p>skadad tack vare omåttlig belastning. Det finns ingen garanti på skador uppkomna vid en felaktig användning.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Placera aldrig branfarligt material i närheten av kokzoner. • I fall av förändring av miljön där kokhällen är installerad (arbete med målnings material, klistre, etc.), måste strömmanslutning alltid vara avstängd. • Vid manipulation av apparaten, resp. vid längre tid då spisen är ur funktion, använd säkerhetsbrytaren till att koppla ur apparaten från elnätet.. • Vi rekommenderar att du en gång i två år vänder dig till en reparationsfirma med begäran för en kontroll av hällens funktion. Du 	<p>matvarer. Den får ikke anvendes til oppvarming av rom, ettersom det kan oppstå funksjonsfeil pga. overdreven belastning. Hva angår feil som følge av uriktig anvendelse, gjelder ikke garantien.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er ikke tillatt å plassere brennbare stoffer i nærheten av kokefeltene. • I tilfelle miljøforandringer i det rommet som hvitevaren er installert i (arbeid med beis, maling, lim o.l.), må hovedstrømtilførselen alltid være slått av. • Ved håndtering av hvitevaren, resp. ved lengre oppbevaring av hvitevaren uten at den er i bruk, skal hovedbryteren for 	<p>rikkoa laitteen. Laitetakuu ei ole voimassa mikäli laitettu on käytetty vastoin sen käyttötarkoitusta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ruuanvalmistusalueella ei saa olla herkästi palaavia materiaaleja. • Mikäli keittolevyn ympäristössä tehdään muutoksia (maalaaminen, saumaaminen ym.) tulee laite kytkeä pois päältä pääkatkaisijasta). • Kytke laite pois päältä pääkatkaisijasta kun tehdään muutostöitä tai kun laite ei ole käytössä pitkään aikaan. • Suosittelemme, että kerran tai kaksi vuodessa pyydätte paikalle huoltomiehen tarkastamaan levyjen toimintaan. Näin ennakoidaan mahdolliset vikatilanteet
--	---	---	--


<p>henvende sig til et serviceværksted hver andet år med henblik på tjek af kogepladens funktion. På denne måde forebygges evt. driftsforstyrrelser, og kogepladens levetid forlænges.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apparatet kan bruges af børn over 8 år og af personer med nedsatte ysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller kendskab, hvis de overvåges eller er blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker måde og forstår de farer, som kan forekomme. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn. 	<p>förekommer så eventuella skador och förlänger livslängden av hällen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller bristfällig erfarenhet och kunskap, om de övervakas eller har instruerats om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och så att de förstår riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. Barn får inte utföra rengöring och underhåll utan tillsyn. 	<p>tilførsel av elektrisk energi foran på hvitevaren, slås av.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vi anbefaler at du en gang hvert andre år henvender deg til en reparatør med forespørsel om å gå over og sjekke kokeplatens funksjoner. Dermed vil du kunne komme eventuelle feil i forkjøpet og dessuten forlenger du kokeplatens livslengde. • Dette apparatet kan brukes bruk av barn fra åtte år og oppover og av personer med redusert fysisk, sensorisk eller psykisk kapasitet, eller mangel på erfaring og kunnskap, dersom de er instruert i bruken av apparatet på en trygg måte og forstår farene ved bruken. Barn skal 	<p>ja pidennätte laitteen käyttöikä.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen terveystila aiheuttaa rajoituksia tai joiden taidot, kokemukset tai tiedot eivät ole riittäviä, saavat käyttää tuotetta vain valvonnan alaisina tai sen jälkeen kun heitä on opastettu käyttöturvallisuudesta ja käyttöön liittyvistä vaaratilanteista. Vähintään 8-vuotiaat lapset saavat puhdistaa laitetta vain valvonnan alaisina.
---	--	--	---

		ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.	
BEMÆRK! Når du bruger keramisk induktionskomfur ikke lægge noget ekstra enheder (såsom de såkaldte reduktion ringe eller induktiv pad, der giver dig mulighed for at bruge kogegrej med en ikke-magnetisk base) mellem bunden af beholderen og overfladen af den keramiske plade. Brug af sådanne enheder kan beskadige apparatet, og kan forekomme i høj risiko for forbrændinger.	OBS! Vid användning av keramisk induktionshäll inte sätta någon extra utrustning (t.ex. de så kallade minskning ringar eller induktiv pad som tillåter dig att använda kokkärl med en icke-magnetisk bas) mellan botten av behållaren och ytan på keramiska plattan. Användning av sådana anordningar kan skada apparaten och kan förekomma vid hög risk för brännskador.	OBS! Ved bruk keramisk induksjonstopp ikke sette noen ytterligere enheter (for eksempel de såkalte reduksjon ringer eller induktiv pad som lar deg bruke kokekar med en ikke-magnetisk base) mellom bunnen av beholderen og overflaten av den keramiske platen. Ved hjelp av slike enheter kan skade apparatet og kan oppstå ved høy risiko for forbrenning.	HUOMIO! Käytettäessä keraamisia Induktiokieittotason EI laittaa mitään lisälaitteita (kuten ns vähentämiseen renkaat tai induktiivinen pad, jonka avulla voit käyttää astioita, jossa on ei-magneettinen base) välillä säiliön pohjan ja pinnan keraamiselle lautaselle. Käyttämällä näitä laitteita voi vahingoittaa laitetta ja voivat esiintyä suuressa vaarassa palovammoja.
ADVARSEL! Ved konstatering af revner i kogepladen kobles denne straks fra	VARNING ! Upptäcker du synliga sprickor på kokhällens yta koppla omedelbart från	NB! Dersom det på overflaten av kokeplaten skulle dannes sprekker av noe	HUOM! Kytke laite irti verkkovirrasta mikäli huomaat halkeamia


strømforsyningen.	elektriciteten apparaten.	till slag, må hvitevaren med en gang kobles fra strømnettet.	keittolevyn pinnassa.
<p>BEMÆRK Apparatet er uegnet til drift ved hjælp eksterne timere eller andre delte fjernbetjenings systemer.</p>	<p>OBSERVERA Induktionshällen är inte ämndad för användning med extern timer eller med ett separat fjärrkontrollsystem.</p>	<p>OBS Apparatet er ikke beregnet på å arbeide ved hjelp av en ytre tidsbryter eller noe separat fjernkontrollsystem.</p>	<p>HUOMIO Tämä laite ei ole suunniteltu käytettäväksi ajastimella varustetulla sähkösyötöllä eikä kauko-ohjausjärjestelmällä.</p>

BESKRIVELSE OG BETJENING AF KOGEPLADEN	BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING	BESKRIVELSE OG BETJENING AV APPARATET	LAITTEEN KUVAUS JA OMINAISUUDET
--	----------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

IS656SC, IS656USC, IS656X, IS756SC, IS756USC




IS655SC, IS655USC, IS655X











<p>1. Kogezoner 2. Betjeningspanel – BETJENING VIA BERØRING (TOUCH CONTROL)</p>	<p>1. Kokzoner 2. Kontrollpanel – sensor kontroll (TOUCH CONTROL)</p>	<p>1. Soner 2. Styringspanel – BETJENING GJENNOM BERØRING (TOUCH CONTROL)</p>	<p>1. Keittoalueet 2. Ohjauspaneeli – KOSKETINSÄÄDÖT (TOUCH CONTROL)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Kogepladen skal placeres i udkæringen i køkkenbordet eller lign.. • Gummitætning langs kogepladens kant forhindrer indtrængen af væske under kogepladen. • Kogepladen består primært af en glaskeramisk kogeplade og endvidere af bære- og kapslingskomponenter samt el-delen. • Kogezonernes flader svarer til sædvanlige størrelser af gryder. • Kogezonernes diametre passer til gængse gryder. • Det frarådes at anvende gryder med større diameter en den af tegnede kogezone. • Overophedning af induktionssystemet hindres af en temperaturbegrænser. • Restvarmeindikatorer signalerer forhøjet temperatur på kogezonens overflade efter slukning. Energien fra den varme kogezone kan med fordel anvendes. Indikatorlyset slukker efter afkøling af kogezonen til en temperatur, der ikke længere kan forårsage forbrændinger. 	<ul style="list-style-type: none"> • Apparaten är avsedd till att inbyggas in i utskärningen av en arbetsskiva i köksmöblern. • Isolationsgummi som är fastklirat på kanten av kokhällen hindrar vätskor från att läcka in under hällen. • Grunddelen av apparaten är glaskeramisk induktionskokhäll. Bundna på den är dom andra bär-, täck- och eletroniska delarna av apparaten , • Kokzonernas ytor härrör från vanliga mått på kokkärl. • Diameterna av kokzonerna är gjorda efter normala storlekar av kokkärl. • Vi rekommenderar inte att använda kokkärl som har större storlek än markeringen av kokzonen. • Överhättnig av induktionselektroniken förhindras med en värmereduktion. • Signalering av restvärme visar höjd värmeeffekt på ytan av kokzonen efter att ha blivit avstängd. Kontrollampen slocknar efter att kokplatsen kylit ner sig så att det inte finns någon fara för brännskada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Apparatet er beregnet på innbygging i en utskjæring i kjøkkeninnredningens arbeidsbenk. • Tetningsgummien som er limt rundt på kanten av kokeplaten hindrer at væske renner inn under kokeplaten. • Apparatets grunnleggende deler omfatter den glasskeramiske kokeplaten, som de andre bærende, tildekkende og elektriske delene av apparatet er forbundet med. • Størrelsen på sonene gjenspeiler vanlige størrelser på kjeler. • Kokefeltenes diametre kopierer kokekars vanlige mål. • Vi anbefaler at det ikke blir anvendt kokekar, hvis størrelse overskrider størrelsen på den tegningen som viser kokefeltet. • Overopphetelse av induksjonselektronikken forhindres av en temperaturbegrænsende mekanisme. • Signaliseringen for restvarme signaliserer en forhøyet temperatur på kokefeltets overflate etter avslåing. Dette varme kokestedet kan utnyttet energetisk. Signallampen slukkes etter en slik avkjøling av kokestedet, når det ikke lenger er noen fare for å brenne seg. 	<ul style="list-style-type: none"> • Laite on tarkoitettu upotettavaksi keittiötasoon tai kaapistoon. • Reunoiile liimattu kumitiiviste estää nesteiden valumisen keittolevyn alle. • Laitteen pääkomponentti on keraamisesta lasista valmistettu keittolevy johon kaikki muut tuki-, suoja- ja sähkökomponentit on kiinnitetty. • Keittoalueen pinnan mitat vastaavat tavanomaisten kattiloiden mittoihin. • Alueiden koot vastaavat yleisimpien ruuanvalmistusastioiden pohjan kokoja. • Ei ole suositeltavaa pitää ruuanvalmistusastioita merkittyjen alueiden ulkopuolella. • Induktiosähköelementtien ylikuumeneminen on estetty lämpöreleen avulla. • Keittoalue pysyy kuumana vielä sen jälkeen kun levy on sammutettu, varoitusvalo palaa kunnes levy on jäähtynyt riittävästi eikä polttamisvaaraa.
<p>NORMALT STØJNIVEAU VED BRUG AF INDUCTIONSKOMFURET Når komfuret er tændt for maksimal effekt, eller ved brug af nogle typer af gryder kan komfuret gøre lyd som brummen, fløjten eller knistren. Dette støj forsvinder når du indstiller komfuret</p>	<p>NORMAL BULLENIVÅ VID DRIFT AV APPARAT MED INDUKTIONSVÄRME När du slår på värme till högsta effekt eller beroende på vald typ a av kokkärl kan apparatn avge ljud såsom bullrande, visslande eller sprakande. Ljud kan försvinna genom att sänka</p>	<p>VANLIG STØY UNDER DRIFT AV ET APPARAT MED INDUKSJONSOPPPVARMING Når du slår oppvarming på maksimal effekt eller avhengig av hvilken type gryter du har valgt, kan apparatet lage lyder som f.eks. summing, plystring eller spraking. Lydene forsvinner når man</p>	<p>INDUKTIOLAITTEEN TOIMINNAN AIKANA KUULUVA MELU Maksimiteholla toimiessa tai tietyntilaisten kattiloiden käytön yhteydessä voi laitteesta kuulua melua, esim. surinaa, vinkunaa tai räähdyksiä. Melu poistuu, kun valitaan pienempi käyttöteho. Melun voimakkuuteen voivat vaikuttaa</p>

<p>til lavere drift. Støjniveauet kan også påvirkes af mængden af mad som du koger, og mæden du koger på. Komfuret er udsyret med en køleventilator, som tændes automatisk når komfuret indikerer en højere temperatur. Ventilatoren kan også være i drift efter kogezoneerne allerede er slukket, hvis temperaturen stadigvæk er høj. De oven beskrevne lyd er normale ved brug af induktionskomfuret og peger ikke på noget problem.</p>	<p>uppvärmningseffekt. Mängden lagade mat och tillagningsmetod kan påverka ljudintensitet. Apparaten är försedd med kylfläkt som slås på vid högre temperatur. Fläkten kan köras även efter att du slår av kokzonerna om temperatur ligger fortfarande på hög nivå. Angivna ljud är normala vid induktionsvärme och tyder inte på något fel.</p>	<p>reducerer oppvarmingsnivået. Mengden av de kokte matvarer og kokemetoden kan påvirke intensiteten av lyder. Apparatet er utstyrt med en kjølevifte, som slås på ved indikasjon av høyere temperatur. Viften kan gå selv etter at du har slått av kokesonene, om temperaturen er fortsatt høy. De oppførte lydene er et vanlig tegn på induksjonsoppvarming og indikerer ikke noe feil.</p>	<p>laitettavan ruoan määrä ja valmistustapa. Laitteessa on jäähdytin, joka kytkeytyy päälle korkeamman lämpötilan havaitsemisen tapauksessa. Mikäli lämpötila pysyy korkeana, voi tuuletin toimia tietyn ajan keittoalueiden poiskytkemisen jälkeenkin. Mainittu melu on induktiolaitteelle ominaista eikä kyseessä ole toimintavirhe.</p>
<p>INDUKTIONSPRINCIPET Induktionsopvarmningen er baseret på fysisk fænomen kaldt magnetisk induktion. Grundprincippet ved dette system er direkte energioverførsel fra en generator til grydens bund.</p>	<p>PRINCIPEN AV INDUKTION Systemet av induktionskokning är baserad på det fysikala fenomenet av magnetisk induktion. Grundkaraktären av denna system är direkt energioverföring från generatorm rätt till botten av kokkärlet.</p>	<p>INDUKSJONSPRINSIPPET Systemet for induksjonsoppvarming er tuftet på det fysikale fenomenet magnetisk induksjon. Dette systemets grunnleggende egenskaper ligger i direkte overføring av energi fra en generator og rett inn i kokekarets bunn.</p>	<p>INDUKSTIOLIEDEN TOIMINPERIAATE Induktiolievyn lämpö kehitetään induktiokelalla, joka on asennettu lasikeraamisen tason alle. Kela synnyttää keittoastian alle magneettikentän (astia voi magnetoitua), jokapuolestaan kehittää levyn kuumentavat pyörrevirrat. Lämpö siirtyy suoraan keittoastioiden alla, jossa sitä eniten tarvitaan.</p>



<p>FORDELE VED INDUKTIONSOPVARMNING</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er mere sikker – lav temperatur på glasoverfladen • Er hurtigere – kort opvarmningstid • Er mere præcis – reagerer øjeblikkeligt på ændringer i indstillingen af varmetrin • Er mere effektiv – 90% af den absorberede energi forvandles til varme 	<p>FÖRDELAR AV INDUKTIONSKOKNING</p> <ul style="list-style-type: none"> • Säkrare – låg temperatur på glasytan • Snabbare – kort tid av uppvärmning • Mera precis – reagerar omedelbart på förändringen av värmeeffekt • Mera effektiv – 90 procent av energin som absorberas förendras till värme 	<p>FORDELER MED INDUKSJONSOPVARMNING</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den er tryggere – lav temperatur på glassets overfläte • Den er raskere – kort oppvarmningstid • Den er mer nøyaktig – reagerer øyeblikkelig på forandringer i innstilling av oppvarmingsstyrke • Den er mer effektiv – 90% av den absorberte energien omgjøres til varme 	<p>INDUKTIOLEIDEN EDUT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Turvallisuus – alhainen lasitason lämpötila • Nopea - lyhyt kuumenemisaika • Tarkka - reagoi välittömästi lämmönsäätöön • Tehokas - 90% sidotusta energiasta muutetaan lämmöksi
<p>GRYDER TIL BRUG PÅ INDUKTIONEN</p> <p>Induktionsopvarmning anvender magnetisme til varmeoverførsel. Gryderne skal derfor indeholde jern. Tjek ved hjælp af en magnet-, om gryden er magnetisk. Grydens bund kan have en gennemsnit mindre eller på samme størrelse som den tegnede størrelse af kogezone, som følgende: 140 til 200 mm – for de enkelte zoner 200 til 200 x 400 mm – for fleks zoner Vedr. de øvrige krav til gryder se „Principper for anvendelse af en glaskeramisk kogeplade“.</p>	<p>KOKKÄRL FÖR ANVÄNDNING PÅ INDUKTIONSKOKHÄLLAR</p> <p>Induktionskokningen använder magnetism till att utveckla värme. Kokkärlet måste därför vara tillverkat av stål. För att kontrollera om kärlet är magnetiskt prova med en magnet. Kokkärlets botten som används för induktionshällens kokzoner kan ha mindre diametern eller lika med den utan för markerade kokzoner i området : Ø 140 till Ø 200 mm– för enskilda zoner, Ø 200 till 200 x 400 mm - för flexi-zoner. Andra krav för kärlen – se „Principer vid användning av glaskeramisk induktionshäll“.</p>	<p>KOKEKAR TIL INDUKSJONSKOKESONER</p> <p>Koking med induksjon gjør nytte av magnetisme til å generere varme. Derfor må kokekarene inneholde jern. Kontroller ved hjelp av magneten om kokekaret er magnetisk. Bunnen på kjelen kan ha samme eller mindre diameter enn sonen som følger: Ø 140 til Ø 200 mm – for enkelte soner, Ø 200 til 200 x 400 mm - for fleksisone. For øvrige krav til kokekar - se „Prinsipper for bruk av den glasskeramiske platen“.</p>	<p>INDUKTIOTASOILLE SOPIVAT KEITTOASTIAT</p> <p>Lämmön tuottamiseen käytetään magneettikenttiä. Tämän takia keittoastioiden pitää sisältää metallia. Sen voi helposti tarkistaa pienen magneetin avulla. Induktiokaittoalueelle asetetun kattilan pohjan läpimitta ei saa olla suurempi kuin keittoalueen merkitty pinta: Ø 140 - Ø 200 mm – yksittäiset alueet, Ø 200 -200 x 400 mm – laajennetut alueet. Lisätietoja sopivista keittoastioista kohdassa - „Lasikeraamisen lieden käyttöperiaatteet“</p>
<p>BETJENING AF KOGEPLADEN</p>	<p>SKÖTSEL AV APPARATEN</p>	<p>BETJENING</p>	<p>LAITTEEN KÄYTTÖ</p>
<p>ADVARSEL</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kogepladen må kun anvendes af voksne personer i overensstemmelse med brugervejledningen. • Børn må ikke efterlades uden opsyn ved en tændt kogeplade. • En elektrisk kogeplade må ikke efterlades uden opsyn, mens den er i brug. • Personer med en pacemaker eller en insulinpumpe må gerne betjene en kogeplade med induktion forudsat, at deres implantater opfylder kravene i direktivet 89/336/EØF. 	<p>NOTIS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apparaten kan användas enbart av vuxna personer, enligt bruksanvisningen. • Lämna aldrig barn utan uppsyn vid apparat som är i gång. • Induktionskokhällen är en apparat som kräver uppsyn vid drift. • Personer med hjärtstimulator eller insulin pumpa kan sköta apparat med induktionskokhäll bara om deras implantat motsvarar föreskrift 89/336/CEE. 	<p>ADVARSLER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kokeplaten kan ifølge bruksanvisningen utelukkende betjenes av voksne personer. • Det er ikke tillatt å etterlate barn uten tilsyn ved en kokeplate som er i drift. • Den elektriske kokeplaten er en hvitevare, hvis drift krever tilsyn. • Personer med hjertestimulator eller insulinpumpe får betjene hvitevaren med induksjonskokefelt kun under forutsetning av at deres implantater er i overensstemmelse med forskrift 89/336/CEE. 	<p>VAROITUS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laitte on tarkoitettu aikuisten käyttöön ja sen käytössä on noudatettavaa käyttöohjeita. • Lapsia ei saa jättää lieden ääreen ilman aikuisen valvontaa. • Laitte sopii myös niille joilla on tahdistin tai insuliinipumppu jos heidän vastaa 89/336/CEE.



BETJENINGSPANEL	KONTROLLPANEL	STYREPANELET	OHJAUSPANEELI
IS656SC, IS656USC, IS656X, IS756SC, IS756USC		IS655SC, IS655USC, IS655X	
<p>A – sensor til hovedkontakten B – sensor til kontrol af effekt C – kogezonens sensor D – fleks zonens sensor E – tidsknappen F – varmeholder G – POWER BOOST H – låsen</p>	<p>A – sensor för strömbrytare B – sensor för effektstyrning C – sensor för kokzoner D – sensor för flexizon E – timer F – varmhållning G – POWER BOOST H – låssensor</p>	<p>A – nettbrytersensor B – sensor for effekttinnstilling C – sensor for sone D – sensor for fleksisone E – klokke F – varmeoppbevaring G – POWER BOOST H – lås</p>	<p>A – anturi sähkön pois/päälle kytkemiseen B – tehon sensori C – keittoalueen sensori D – laajennetun alueen sensori E – ajastin F – lämmitys G – POWER BOOST H – lukko</p>
<p>OBS!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensorbetjeningen aktiveres ved at lægge fingeren på det passende symbol på den glaskeramiske plade. Finger-touch-panelet skal derfor holdes rent og tørt. • Læg ingen genstande på finger-touch-panelet. • Sørg for at kogepladens overflade ikke bliver brugt eller rengjort af børn. • Pas på utilsigtet tænding af kogepladen, fx af kælderyl! • Ved afbrydelse af strømforsyningen nulstilles de indstillede værdier. • Læg aldrig madvarer i aluminiumsfolie, bestik, grydelåg og andre metalting på induktionszonerne. Ved en utilsigtet eller tilfældig tænding af kogepladen bliver metaltingene hurtigt varmet op, og kan tilføje forbrændinger eller materielle skader. • Kogepladen slukker automatisk efter 	<p>VARNING</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensorkontrollen är aktiverad med vidrörning av finger på symbol på den glaskeramiska kokhällen. Håll därför kontrollpanelen ren och torr. • Ställ ingenting på kontrollpanelen av induktionskokhällen. • Hindra barn från att använda eller rengöra hällens kokyta. • SE UPP för oönskad tändning som t.ex. husdjur kan orsaka! • Vid induktionskokhällens urkoppling från strömmen kommer inställda parameter att annulleras. • Placera aldrig metallföremål på induktionsvärmezonen som bestick, lock från kokkärl, mat inpackat i aluminiumfolie. Om apparaten är påtänd av misstag kann dessa saker bli varma väldigt snabbt och orsaka brännskada. • När en gryta avlägsnas från 	<p>NB!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sensorstyringen aktiveres ved å plassere en finger på det aktuelle symbolet på den glasseramiske platen. Hold derfor styringspanelet rent og tørt. • Legg aldri noe på kokeplatens styringspanel. • Pass på at barn verken bruker eller rengjør kokeoverflaten.. • VÆR OBS på uforsett påslåing av kokeplaten, f.eks. av husdyr! • Ved frakobling av kokeplaten fra strømmettet, vil de innstilte parametrene nullstilles. • Legg aldri næringsmidler som er pakket inn i aluminiumsfolie, bestikk, grytelokk og andre metallgjenstander, på induksjonskokesonene. Ved uforsett eller tilfeldig påslåing av kokeplaten, vil slike gjenstander kunne bli varme hurtig og forårsake 	<p>HUOMIO</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Kosketusnäytöllä toimiva anturi aktivoidaan koskettamalla sillä sormenpäällä. Tämän takia ohjauspaneeli on pidettävä puhtaana ja kuivana. • Älä laita mitään esineitä keittolevyn ohjauspaneelin päälle. • Älä anna pikkulasten lämmityslevyä käyttää eikä puhdistaa. • Estää kytkimien aktivoinnin vahingossa, esim. jos taloudessa on kotieläimiä. • Kaikki asetukset nollantuvat kun keraamisen levy kytketään irti sähköverkosta. • Älä koskaan laita levyn keittoalueelle alumiinifoliioon pakattua ruokaa, veitsiä, haarukoita, kattilan kansia tai muita metalliesineitä. Edellä mainitut esineet kuumenevat erittäin nopeasti ja saattavat vahingoittaa laitteet tai

<p>60 sekunder fra gryden er blevet fjernet fra induktionszonen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sluk induktionszonerne efter brug med sluktasten, du skal ikke tage for givet, at de slukker (identificerer gryden) automatisk. 	<p>induktionszonen stängs induktionshällen av inom 60 sekunder.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efter att ha använt induktionskokzonen stäng av strömmen och lita inte på den automatiska avstängningen. 	<p>forbrenninger og annen skade.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etter at kar er blitt fjernet fra induksjonsfeltet, blir kokeplaten slått av innen 60 sekunder. • Etter bruk slås induksjonssonen av ved hjelp av styringsbryteren - ikke stol på automatisk avslåing (gjenkjenning av gryter). 	<p>pilata sen ulkonäön.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikäli poistaa kattilan päälle kytketyltä keittoalueelta, keittoalue kytketty automaattisesti pois päältä 60 sekunnissa kuluessa. • Kytke keittoalue käytön jälkeen pois päältä vastaavasta automaattikytkimestä (keittoasian tunnistin).
<p>Kogezonernes energiforbrug reguleres inden for de 9 grader, som du kan vælge ved at trykke på kontrolpanels sensor B.</p>	<p>Varje kokzon regleras flytande i 9 effektnivåer som är valbara med hjälp av „B“-sensor på kontrollpanelen.</p>	<p>Strømförbruk til sonene er regulert i 9 trinn som kan velges med sensor „B“ på betjeningspanelet.</p>	<p>Keittoalueilla on 9 erilaista ottotehon tasoa. Tehon valintaan paina ohjauspaneelin sensoria B, kunnes haluttu teho ilmestyy.</p>
<p>TÆNDING AF KOGEPLADEN Tryk på sensoren A (afbryderen). Symboler for kontrolldisplays C, D og E vil lyse. Udføres det næste valg ikke inden for 60 sekunder, slukkes kogepladen automatik.</p>	<p>PÅSLAGNING AV INDUKTIONSHÄLL Tryck på A-sensorn (strömbrytare). Då börjar lysa symboler för kontrollldisplayer „C“, „D“ a „E“. Om inget ytterligare val görs inom 60 sekunder stängs induktionshällen automatiskt av.</p>	<p>PÅSLÅING AV KOKEPLATEN Trykk på sensor A (nettbyrter). Symbolene på betjeningsdisplayer „C“, „D“ og „E“ begynner å lyse. Gjør man ikke noe videre valg innen 60 sekunder kokeplaten slått av automatisk.</p>	<p>LÄMMITYSLEVYN PÄÄLLE KYTKEMINEN Paina sensoria A (virtakytin). Ohjauspaneelin C, D ja E valo sytyy. Mikäli et suorita seuraavaa valintaa 60 sekunnissa, lämmityslevy kytketty automaattisesti pois päältä.</p>
<p>TÆNDING AF KOGEZONEN Tryk på sensoren C eller D for at vælge den krævede kogezone eller fleks zone. Inden for de næste 5 sekunder efter at du har tændt på kogepladen vælg det krævede effekt (1-9) ved at trykke på sensoren B.</p>	<p>PÅSÄTTNING AV KOKZONEN Genom att trycka på „C“ eller „D“-sensorn väljs respektive kokzon eller flexi-zon. Inom 5 sekunder efter att du slagit på kokzonen ställ in önskad effektnivån (1 – 9) genom „B“-sensorn.</p>	<p>SLÅ PÅ PLATEN Trykk sensor „C“ eller „D“ for å velge tilsvarende sone eller fleksisone. Innen 5 s etter at apparatet er slått på, trykkes sensor „B“ som brukes til innstilling av passende trinn (1 – 9).</p>	<p>KEITTOALUEEN PÄÄLLE KYTKEMINEN Sopivan keittoalueen tai laajennetun alueen valintaan paina sensoria C tai D. Valitse tarvittava teho (1-9) 5 sekunnissa keittoalueen päälle kytkemisen jälkeen.</p>
<p>GENKENDELSE AF GRYDEN VED INDUKTIONSKOGEZONE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis kogezonen er tændt og der ikke stå nogen gryde på den eller hvis gryden har en for lille diameter tændes kogepladen ikke. Der advares vha. blinkende symbol . • Hvis der sættes en egnet gryde på kogezonen, tændes den indstillede effektgrad og nummeret med dens værdi lyser på indikatoren. Strømforsyningen kobles fra, når gryden tages af. På indikatoren af effektgraden vises igen det blinkende symbol . 	<p>IGENKÄNNING AV GRYTA VID INDUKTIONSKOKZON</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om en påslagen kokzon står tom eller om grytan som står där är for liten sker ingen energioverföring. En blinkande symbol uppmärksammar detta . • Om en lämplig gryta ställs på kokzonen slås inställd effektnivå på och ett nummer med effektnivåns värde lyser på visaren. Energitiillförseln avbryts om grytan tas bort. På effektnivåvisaren visas blinkande symbol  på nytt. • Om ett litet kokkärl som inte är mindre 	<p>GJENKJENNING AV KOKEKAR I INDUKSJONSSONER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Er kokefeltet slått på og står det ikke noe kokekar på det eller står det et for lite kokekar på det, skjer det ikke noe energioverføring. Du blir gjort oppmerksom på det ved at symbolet  blinker. • Stilles et passende kokekar på et kokefelt, slås den innstilte ytelsesgraden på, og tallet med dens verdi lyser på viseren. Energitiillförselen avbrytes hvis kokekaret tas av. På viseren av ytelsesgrad blinker igjen symbolet . 	<p>KATTILAN HAVAINTOIMINTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikäli päälle kytketylle keittoalueelle ei ole asetettu kattilaa tai se ei sopi käytettäväksi keraamisella liedellä, keittoalue ei lämpene. Symboli  alaa vilkkua. • Kun keittoalueelle on asetettu kattila, keittoalue lämpenee valitun tehotason mukaan, mikä kuvataan myös säätöpaneelilla. Jos kattila poistetaan keittoalueelta, lämpeneminen pysähtyy ja symboli  alkaa vilkkua. • Mikäli keittoalueelle asetetaan pieni kattila, lämmitysteho vähentyy kattilan koon mukaisesti automaattisesti.

<ul style="list-style-type: none"> • Hvis man på kogezone sætter en mindre gryde, hvor diameteren ikke er mindre end mindst mulige for drift, vil der kun blive brugt energi svarende til grydens diameter. 	<p>än det minimala genomsnitt som krävs för att kokzonen ska starta ställs på kokzonen, kommer endast den effekt som motsvarar kokkärlets genomsnitt att tillföras.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Stilles et mindre kokekar på et kokefelt, men dets dimensjoner er ikke mindre enn den minimale diameteren som må til for å kunne sette kokefeltet i drift, da leveres bare en slik ytelse som tilsvare dimensjonen på kokekaret. 	
<p>BRO MODE (FLEKS ZONEN)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kogezoner på både venstre og højre side kan bruges som selvstændige kogezoner (forreste og bagerste) eller forenet i bro moden (200 x 400 mm). • Modeller IS655SC, IS655USC og IS655X tillader at bruge hver kogezone på venstre side (den forreste og den bagerste venstre kogezone) separat, eller i broregimen (begge to på samme tid). Kogezonerne på højre side kan kun bruges separat. • Tryk knappen D for at aktivere bro moden. • Gryden (gennemsnit 200 mm) kan nu bevæges frem eller tilbage indenfor kogezone, bro moden finder automatisk grydens position og indstiller effekt til den tilsvarende zone. • For korrekt overføring af effekten må gryden (gennemsnit 200 mm) findes i forreste eller i bageste del af zonen. • Du kan også bruge en aflang gryde op til størrelse 200 x 400 mm. • Den aflange gryde kan ved brug af bro moden stå hvor som helst inden for kogezone. 	<p>BRYGGLÄGE (FLEXI-ZON)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kokzonerna på vänster och höger sidan kan användas som separata kokzoner (fram och bak) eller förenade i brygggläge 200x400 mm. • För typ IS655SC, IS655USC och IS655X kan kokzoner på vänstra sida används separat (främre och bakre kokzon) eller sammankopplade till brygggläge, kokzoner på höger sida kan användas endast separat. • Tryck på „D“-sensorn för att aktivera brygggläge. • Man kan flytta kastrullen (Ø 200) från främre till bakre kokzon (eller tvärtom), då brygggläge känner av automatiskt position och ställer in effekten till respektive zon. • För korrekt effektöverföring måste kastrullen (Ø 200) vara i främre eller bakre delen av flexi-zon vid användning av brygggläge. • Man kan också använda kastrullen i avlång form upp till 200x400 mm storlek. • Kärllet i avlång form kan placeras var som helst på hela ytan inom zonen vid användning av brygggläge. 	<p>BRODRIFT (FLEKSISONE)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Soner på venstre og højre side kan bruges som selvstændige soner (fremre og bakre) eller sammenslått i brodrift på 200 x 400 mm. • For typene IS655SC IS655USC og IS655X kan koksonene på den venstre siden brukes hver for seg (foran og bak) eller slås sammen til bridge-modus, koksonene på den høyre siden kan bare brukes hver for seg. • Brodrift aktiveres med trykk på sensor „D“ • Kjele (Ø 200) kan nå skyves fra fremre til bakre sone (eller omvendt), brodriften kjenner posisjonen automatisk og innstiller effekt på tilsvarende sone. • For korrekt effektoverføring skal kjele (Ø 200) plasseres enten i fremre eller i bakre del av sonen når brodriften brukes. • Det kan også brukes kjele med avlang form helt til størrelsen 200 x 400 mm. • Avlang kjele kan plasseres hvor som helst på den totale soneflaten når brodriften brukes. 	<p>SILLAN TOIMINTATILA (LAAJENNETTU ALUE)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vasemmalla ja oikealla sijaitsevia keittoalueita voi käyttää erikseen keittoalueina (etu- ja taka-alue) tai yhdistää ne sillan toimintatilassa yhdeksi 200x400 mm alueeksi. • Mallien IS655SC, IS655USC ja IS655X vasemmalla olevia keittoalueita voi käyttää erilaisina keittoalueina (etu- ja taka-alue) tai yhdistää ne ns. „sillan toimintila“ käyttämällä yhdeksi keittoalueeksi; oikealla olevia keittoalueita voi käyttää vain erikseen. • Sillan toimintatilan aktivointiin paina sensoria D. • Nyt voit nostaa kattilan (Ø200) etualueelta taka-alueelle (tai päinvastoin), sillan toimintatila tunnistaa automaattisesti sen paikan ja määrää vastaavalle alueelle sopivan tehon. • Sillan toimintatilan käytön yhteydessä on kattila (Ø200) tehon normaalia siirtoa varten asetettava laajennettun alueen etu- tai takaosaan. • Voit käyttää myös soikeaa kattilaa eniten 200x400 mm. • Sillan toimintatilassa voi soikean kattilan asettaa mihin tahansa alueen pinnalle.
<p>INDIKATION AF RESTVARMEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efter slukning af kogezone, hvis zonen har en temperatur der overstiger 60° C, vil der på displayet 	<p>INDIKATION FÖR RESTVÄRME</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om kokzonen har en högre temperatur än 60° C efter avstängning, visas ljussignal "H" på 	<p>INDIKASJON AV RESTVARME</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etter avslåing av kokefeltet – dersom temperaturen i dette feltet ligger høyere enn 60° C – vil det på 	<p>JÄLKILÄMMÖN ILMAISIN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Näyttöön ilmestyy vastaavan keittoalueen symboli „H“ heti keittoalueen tai koko lämmityslevyn

<p>blive vist symbolet „H“, dette signaliserer at kogezoneen stadig er varm.</p> <ul style="list-style-type: none"> Denne signalisering begrænser risikoen for forbrændingsulykker på en slukket zone. Det resterende varme kan også udnyttes. 	<p>displayen, det indikerer at kokzonen yta har höjd temperatur.</p> <ul style="list-style-type: none"> Denna signalisering minskar risken för att bränna sig på en avstängd kokzon. Energin från den varma kokplatsen kan utnyttjas. 	<p>displayet komme til syne et lyssignal “H” som signaliserer kokefeltets økede overfladetemperatur.</p> <ul style="list-style-type: none"> Denne signaliseringen begrænser muligheden for forbrændinger ved det avslåtte feltet. Det varme stedet på platen kan utnyttes energetisk. 	<p>pois kytkemisen jälkeen. Tämä osoittaa siihen, että keittoalue on vielä lämmitä ja sen lämpötila on 60°C korkeampi. Symboli sammuu lämmityslevyn jäädyttyään.</p> <ul style="list-style-type: none"> Tällä toiminnalla voidaan välttää palohaavoja. Jälkilämpöä voidaan käyttää ruoan valmistamiseen.
<p>BØRNESIKRING: Barnelås tjener til at forhindre ændringer i forløbet af komfurets brug, eller til fuldstændigt at umuliggøre komfurets brug.</p>	<p>BARNÅKRING Barnlåset är till för att förhindra att göra ändringar i inställningarna vid tillagningen eller att förhindra att använda apparaten helt.</p>	<p>BARNESIKRING: Barnelås brukes til å umuliggjøre innstillingendringer mens mat lages. Barnelås kan også brukes til å umuliggjøre bruk av apparatet.</p>	<p>LAPSILUKKO: Lapsilukko suojaa asetuksien muuttamiselta ruoanlaiton tai laitteen käytön aikana.</p>
<p>FREMANGSMÅDE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tænd for kogepladen ved at trykke „B“ sensor. Du aktiverer barnelåsen ved at trykke på sensoren H. På displayet over sensoren E viser sig bogstaver ”Lo”. Du kan aktivere barnelåsen også når en kogezone er i brug. 	<p>FÖRFARANDE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Slå på kokplattan genom att trycka på sensor „B” Tryck på „H”-sensorn för att aktivera barnlåset. Bokstäverna „Lo” visas då på display ovanför „E”-sensorn. Barnlåås kan sättas igång även om någon av en kokzon är aktiv. 	<p>FREMANGSMÅTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Slå på platen ved å trykke på sensoren ”B”. Barnelås aktiveres ved å trykke på sensor „H”. Bokstaver „Lo” vises på displayet overfor sensor „E”. Barnelås kan også aktiveres når en sone er aktiv. 	<p>MENETTELY:</p> <ul style="list-style-type: none"> Kytke keittolevy päälle painamalla sensoria „B”. Lapsilukon aktivoitiin paina sensoria H. Sensorin E kohdalle ilmestyy näyttöön ”Lo”. Lapsilukon voi aktivoida myös silloin, kun keittoalue on päällä.
<p>DEAKTIVERING:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tryk og hold knappen H for cirka 3 sekunder. Bogstaver ”Lo” forsvinder og kogezoneen er parat til brug. 	<p>FRÅNKOPPLING:</p> <ul style="list-style-type: none"> Tryck och håll „H”-sensorn intryckt inom 3 sekunder. Bokstäverna „Lo” då försvinner, kokzon är nu klar för användning. 	<p>DEAKTIVERING:</p> <ul style="list-style-type: none"> Trykk og hold sensor ”H” i omtrent 3 s. Bokstaver „Lo” forsvinner, apparatet kan igjen brukes. 	<p>DEAKTIVOINTI:</p> <ul style="list-style-type: none"> Paina sensoria H ja pidä alhaalla 3 sekuntia. Merkki ”Lo” poistuu ja keittoalue on valmis käyttöön.
<p>SLUKNING AF KOGEPLADEN</p> <ul style="list-style-type: none"> Funktion totalslukning kan udføres uafhængigt af kogepladens arbejdsregime ved tryk på betjeningen „TÆNDT / SLUK ”(symbolet A). Når kogepladen er slukket, høres der et lydsignal (bip) og alle symboler slukkes (undtagen symbolet for restvarme eller alarm). 	<p>AVSTÅNGNING AV INDUKTIONSHÅLLEN</p> <ul style="list-style-type: none"> Induktionshållen kan stängas av helt utan hänsyn till driftläge genom att trycka på kontroll ”PÅ / AV ” („A”-symbol). När induktionshållen är avstängd hörs en ljudsignal (pip) och alla symboler slöcknar (såvida inte någon av displayerna visar signalisering för restvärme eller alarm). 	<p>AVSLÅEN AV KOKEPLATEN</p> <ul style="list-style-type: none"> Funksjonen for total avslåing kan settes i drift uten hensyn til kokeplaten arbeidsmodus gjennom å trykke på bryteren ”PÅSLÅTT / AVSLÅTT” (symbol A). Etter at kokeplaten er slått av, får man høre et lydsignal (piping), og alle symbolene slukkes (dersom det da ikke på noen av displayene vises signalisering av restvarme eller alarm). 	<p>KEITTOALUEIDEN POISKYTKEMINEN</p> <ul style="list-style-type: none"> Toimintatilasta riippumattomasti paina keittoalueen täydelliseen poiskytkemiseen ”ON/OFF”-kytkintä (symboli A). Kun keittoalue on poiskytketty, kuuluu ääni (piippaus) ja kaikkien symbolien valot sammuvat (paitsi näytössä oleva jäännöslämpö tai hälytys).
<p>FUNKTION AF FORHØJET EFFEKT „POWER BOOST“</p> <ul style="list-style-type: none"> Funktion ”POWER BOOST” tjener til 	<p>HÖJD KAPACITET ”POWER BOOST”</p> <ul style="list-style-type: none"> Funktionen ”POWER BOOST” är till 	<p>FUNKSJONEN ØKET EFFEKT ”POWER BOOST”</p> <ul style="list-style-type: none"> Funksjonen ”POWER BOOST” brukes 	<p>LISÄTEHON TOIMINTAMUOTO ”POWER BOOST”</p> <ul style="list-style-type: none"> ”POWER BOOST” -toiminnalla

<p>en hurtig levering af den maksimale effekt til den tilhørende kogezone</p> <ul style="list-style-type: none"> • Driftslængden af kogezone i dette regime er maksimal 5 minutter. Efter udløbet af denne tid sænkes effekten automatisk til grad 9. • Hvis du bruger funktionen POWER BOOST og samtidig bruger den anden kogezone på samme side af kogepladen, effekt af den anden kogezone sættes automatisk ned til grad 2. 	<p>för att snabbt leverera maximal effekt för respektive kokzon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidslängden för användning av kokzon i detta läge är max 5 minuter. Efter att denna tid har passerat sänks effekten automatiskt till nivå 9. • Om andra induktionszon är påslagen på den samma sida av hällen medan du använder „POWER BOOST“-funktionen, då effekten av denna kokzonen minskar automatiskt till „2“-nivån. 	<p>til rask levering av maksimal ytelse til tilsvarende kokefelt</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den økede ytelsen varer maks 5 minutter. Derefter slås ytelsen automatisk over til grad 9. • Når funksjon „POWER BOOST“ brukes og den andre induksjonssonen på samme side av apparatet er på, så reduseres effekten til denne sonen automatisk på „2“. 	<p>voidaan käyttää laitetta maksimiteholla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keittoalue toimii maksimiteholla eniten 5 minuuttia kerralla. Sen jälkeen kytketty automaattisesti päälle tehotaso 9. • Kun „POWER BOOST“ -toimintoa käytävän keittoalueen puolella on päälle kytketty toinenkin induktioalue, vähenee tämän keittoalueen teho automaattisesti tasolle 2.
<p>BEMÆRK Alle kogezone er udstyret med funktionen POWER BOOST.</p>	<p>OBSERVERA Varje kokzon är utrustad med „POWER BOOST“-funktion</p>	<p>BEMERKNING Alle soner er utstyrt med funksjon „POWER BOOST“.</p>	<p>HUOMIO! POWER BOOST™-toimintoa voi käyttää kaikille keittoalueille.</p>
<p>SÅDAN AKTIVERER DU FUNKTIONEN „POWER BOOST“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indstil kogezone effekt til den krævede grad. • Tryk på sensoren G for at aktivere funktionen „POWER BOOST“. • På den tilsvarende zones display vil i løbet af brug af denne funktion vises bogstaven "b" 	<p>AKTIVERA „POWER BOOST“-FUNKTION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ställ in en valbar effektnivå på kokzon. • Tryck på „G“-sensorn för att aktivera „POWER BOOST“-funktionen. • På displayen i respektive kokzon visas bokstaven „b“ tills denna funktion är aktiv. 	<p>AKTIVERING AV FUNKSJON „POWER BOOST“</p> <ul style="list-style-type: none"> • Innstill hvilket som helst effekttrinn på sonen. • Trykk sensor „G“ som aktiverer funksjon „POWER BOOST“. • Det vises bokstav „b“ på displayet til tilsvarende sone når denne funksjonen er aktivert. 	<p>POWER BOOST™-TOIMINNON AKTIVOINTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valitse keittoalueen teho. • „POWER BOOST“-toiminnon aktivointiin paina sensoria G. • Tämän toiminnon käytön aikana ilmestyy näyttöön vastaavan alueen symboli"b".
<p>SÅDAN DEAKTIVERER DU FUNKTIONEN POWER BOOST Du deaktiverer funktionen POWER BOOST ved at trykke en ligegyldig grad på sensoren B.</p>	<p>AVAKTIVERA „POWER BOOST“-FUNKTION Genom att välja en valbar nivå på „B“-sensorn kommer „POWER BOOST“-funktionen att fränkopplas.</p>	<p>DEAKTIVERING AV FUNKSJON „POWER BOOST“ Velg hvilket som helst effekttrinn på sensor „B“. Dermed deaktiveres funksjon „POWER BOOST“.</p>	<p>POWER BOOST™-TOIMINNON DEAKTIVOINTI „POWER BOOST“-toiminnon deaktivointiin valitse sensorin B minkä tahansa taso.</p>
<p>VAMEHOLDENDE FUNKTION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funktionen holder maden varm ved brug af kun lidt effekt. • Funktionen kan bruges for alle kogezoneer. 	<p>VARMHÅLLNING AV MAT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maten hålls varm när den valda kokzonen drivs på låg effekt. • Funktion kan användas i varje kokzon. 	<p>FUNKSJON OPPBEVARING AV MATEN VARM</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bruk lav effekt for å oppbevare maten varm. • Funksjonen kan brukes på alle soner. 	<p>RUOAN LÄMPIMÄNÄ PITÄMINEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pienellä teholla voi pitää ruoan lämpimänä. • Toimintoa voi käyttää kaikilla keittoalueilla.
<p>SÅDAN AKTIVERER DU DEN VARMEHOLDENDE FUNKTION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tænd for kogepladen ved at trykke på sensoren A. • Vælg den krævede kogezone eller fleks zone ved at trykke på sensoren C eller D. 	<p>AKTIVERA VARMHÅLLNINGSFUNKTION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slå på kokzon genom att trycka på „A“-sensorn. • Tryck på „C“- eller „D“-sensorn för att välja respektive kokzon eller flexi-zon. • Tryck på „F“-sensorn för att aktivera 	<p>AKTIVERING AV FUNKSJON VARMEOPPBEVARING</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slå på apparatet ved å trykke på sensor „A“. • Trykk på sensor „C“ eller „D“ for å velge tilsvarende sone eller fleksisone. 	<p>RUOAN LÄMPIMÄNÄ PITÄMISEN TOIMINNON AKTIVOINTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keittoalueen päälle kytkemiseen paina sensoria A. • Sopivan keittoalueen tai laajennetun alueen valintaan paina sensoria C tai D.

<ul style="list-style-type: none"> • Aktiver den varmeholdende funktion ved at trykke på sensoren F. • På kogezonens display viser sig symbolet '. 	<p>varmhållningsfunktion.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Då visas symbol „'“ på kokzonens display. 	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk på sensor „F“ for å aktivere funksjon varmeoppbevaring. • Det vises symbol „'“ på displayet til sonen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ruoan lämpimänä pitämisen toiminnon aktivointiin paina sensoria F. • Keittoalueen näytölle ilmestyy symboli „'“.
<p>SÅDAN SLUKKER DU DEN VARMEHOLDENDE FUNKTION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vælg den krævede kogezone eller fleks zone, som har aktiv varmeholdende funktion, ved at trykke på sensoren C eller D. • Du deaktiverer funktionen ved at indstille effekt ved brug af sensoren B. 	<p>AVAKTIVERING AV VARMHÅLLNINGSFUNKTION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tryck på „C“ eller „D“-sensorn för att välja respektive kokzon eller flexi-zon där varmhållningsfunktion är aktiverad. • Avaktivering görs genom att ställa in effekt via "B"-sensorn. 	<p>DEAKTIVERING AV FUNKSJON VARMEOPPBEVARING</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ved å trykke på sensor „C“ eller „D“ velges tilsvarende sone eller fleksisone der funksjonen er aktivert. • Deaktivering av funksjon utføres ved innstilling av effekt med sensor "B". 	<p>RUOAN LÄMPIMÄNÄ PITÄMISEN TOIMINNON DEAKTIVOINTI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivoidulla toiminnolla keittoalueen tai laajennetun alueen valintaan paina sensoria C tai D. • Toiminnon deaktivointiin paina sensoria „B“.
<p>IS656SC, IS656USC, IS656X, IS756SC, IS756USC</p>		<p>IS655SC, IS655USC, IS655X</p>	
			
<p>TIMEREN Kogepladen er indrettet med timer, der kan arbejde i to regimer: a) minatur b) tidsindstilling af kogezone (indstilling af kogezonens driftslængde)</p>	<p>TIDUR (TIMER) Induktionshällen är utrustad med ett tidur som kan fungera i två lägen: a) snabbläge b) tidsinställning av kokzon (inställning av koklängd för kokzon)</p>	<p>KLOKKE (TIMER) Kokeplaten er utstyrt med en tidsbryter som kan arbeide i to modus: a) minuttviser b) tidsinnstilling av et kokefelt (innstilling av kokefeltets driftslengde)</p>	<p>AJASTIN Lämmityslevy on varustettu ajastimella, joka toimii kahdessa toimintamuodossa: a) minuuttimuistutin b) keittoalueen aikasaäätö</p>
<p>MINUTUR Timer - regime minatur. Zonernes effektgrader er indstillet til 0. Efter afslutning af den indstillede tid høres der et lydsignal. Minuturfunktionen kan man kun aktivere mens kogepladen er tændte. Effektgraden er indstillet til 0.</p>	<p>SNABBLÄGE Tidur - snabbläge Effektnivåer satt till 0. Efter att den inställda tiden har gått ut hörs en ljudsignal. Snabbläge kan endast aktiveras när induktionshällen är påslagen. Effektnivå inställd på 0.</p>	<p>MINUTTVISER Klokke - minuttvisermodus. Effekttrinn til soner er innstilt på 0. Når en innstilt tid er gått, får man høre et lydsignal. Denne funksjonen kan bare aktiveres når platen er slått på. Ytelsen er innstilt på 0.</p>	<p>MUISTUTIN Ajastin – minuuttitila. Alueen tehon esiasetusarvo on 0. Kun määrätty aika loppuu, kuuluu ääni. Minuuttitilan voi aktivoida vain silloin kun keittoalue on päälle kytketty. Alueiden tehon esiasetusarvo on 0</p>
<p>FREMGANGSMÅDE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tænd for den indbyggede plade ved at trykke på sensoren A. • Tryk på tidssensoren E. 	<p>FÖRFARANDE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slå på inbyggd håll genom att trycka på „A“-sensorn. • Tryck på „E“-sensorn för timer 	<p>FREMGANGSMÅTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slå på apparatet med sensor „A“. • Trykk på klokkesensor „E“. • Nummer 10 begynner å lyse på 	<p>MENETTELY:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integroidun alueen päällekytkemiseen paina sensoria A. • Paina ajastimen sensoria E.


<ul style="list-style-type: none"> • Nummer 10 vil lyse på displayet over sensoren. • Indstil det krævede antal af minutter ved brug af sensoren B. • Du kan indstille tid i ti minutters omfang ved at trykke på tidssensoren E og bruge sensoren B gentagne gange. • Efter at den krævede tid er udløbet, viser displayet værdien 00 og lydsignalen lyder i 30 sekunder. 	<ul style="list-style-type: none"> • Då lyser 10 på displayen ovenfor sensoren. • Ståll in ønskad antalet minutter genom „B“-sensorn. • Genom att trycka „E“-sensorn igen och använda „B“-sensorn kan du ställa in tid i minuter. • När den inställda tiden har förlutit visas „00“ på displayen och ljudsignal hörs 30 sekunder. 	<p>displayet overfor sensoren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ønsket minuttantal innstilles med sensor „B“. • Tid kan innstilles ved gjentatt trykk på klokkesensor „E“ og sensor „B“. • Når den innstilte tiden er utløpt, vises „00“ på displayet, og lydsignal er aktiv i 30 s. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sensorin kohdalle ilmestyy näyttöön 10. • Säädää sensorin B avulla haluttu minuuttiluku. • Voit säädää ajan kymmenillä minuuteilla painamalla ajastimen sensoria E ja sensoria B. • Esivalitun ajan loputtua ilmestyy näyttöön“00” ja 30 sekunnissa kuuluu piippaus.
<p>KOGEPLADENS TIDSINDSTILLING</p> <p>Kogezonens tidsindstilling tjener til slukning af kogezonen efter udløb af den indstillede tid. Efter slukning høres der et lydsignal. Kogezonens tidsindstilling kan man kun aktivere mens kogepladen er tændt og kogezonen skal være aktiveret (effektgraden 1 – 9).</p>	<p>TIDSINSTÄLLNING FÖR KOKZON</p> <p>Tidsinställning för kokzon är till för att stänga av kokzonen efter att den inställda tiden har gått ut. Efter avstängning hörs en ljudsignal. Tidsinställning för kokzon kan endast aktiveras när hällen är påslagen och med aktiverade kokzoner. (effektivnivå 1 – 9).</p>	<p>TIDSINNSTILLING AV KOKEFELTET</p> <p>Tidsinnstillingsmodusen brukes til å avslutte kokefeltets drift etter at den innstilte tiden er gått. Når driften er avsluttet, får man høre et lydsignal. Tidsinnstillingsfunksjonen kan bare aktiveres når platen er slått på, og kokefeltet er aktivert (ytelsen 1 – 9).</p>	<p>LÄMMITYSAJAN SÄÄTÖ</p> <p>Lämmitysajan säätötoiminnan avulla voidaan valita aika, jonka kuluttua keittoalue kytketty automaattisesti pois päältä. Säädetyt ajan kuluttua kuuluu äänivaroitus. Toiminta on käytettävissä vain silloin, jos lämmityslevy ja keittoalue ovat kytketty päälle (lämmitysteho 1-9).</p>
<p>KOGEZONENS TIDSMÅLING FREMGANGSMÅDE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tænd den indbyggede plade ved at trykke på sensoren A. • Vælg den krævede zone ved at trykke på sensoren C eller D. • Indstil det krævede effekt (1-9) ved at trykke på sensoren B. • Tryk tidssensoren E inden for de næste 5 sekunder og indstil den krævede tid ved at trykke på sensoren B. Kogepladen slukker sig selv efter den krævede tid er udløbet. • Efter den krævede tid er udløbet, høres lydsignalen og kogezonen slukkes. 	<p>TIDSINSTÄLLNING AV KOKZONEN FÖRFARANDE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slå på inbyggd håll genom att trycka på „A“-sensorn. • Tryck på „C“- eller „D“-sensorn för att välja respektive effekt. • Ståll in ønskad effektivnivå (1 – 9) genom att trycka på „B“-sensorn. • Tryck på „E“-sensorn inom 5 sekunder och ståll in ønskad tid efter vilken kokzon stängs av genom att trycka på „B“-sensorn. • När den inställda tiden har förlutit ljudsignal hörs och kokzon stängs av. 	<p>TIDSINNSTILLING AV PLATEN FREMGANGSMÅTE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Slå på apparatet ved å trykke på sensor „A“ • Ved å trykke på sensor „C“ eller „D“ velges tilsvarende sone • Med hjelp av sensor „B“ innstilles effekttrinn (1-9). • Innen 5 s skal klokkesensor „E“ trykkes, og sensor „B“ brukes da til å innstille tiden når apparatet skal slås av. • Når den innstilte tiden er utløpt, får man høre lydsignal, og sonen slås av. 	<p>KEITTOALUEEN AJASTUS MENETTELY KÄYTTÖ</p> <ul style="list-style-type: none"> • Integroidun alueen päällekytkemiseen paina sensoria A. • Sopivan keittoalueen valintaan paina sensoria C tai D. • Tarvittavan tehon (1 – 9) valintaan paina sensoria B. • Pidä 5 sekuntia alhaalla ajastimen sensoria E ja paina halutun ajan valintaan sensoria B. Valitun ajan loputtua keittoaluekytketty pois. • Valitun ajan loputtua kuuluu piippaus ja keittoalue kytketty pois.
<p>OBS!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidsindstillingen af kogezonen kan bruges samtidig for alle kogezoner. • Sådan kan du indstille tid efter hvilken de andre kogezoner skal slukkes: du 	<p>OBSERVERA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tillagningstidern kan användas i varje kokzon samtidigt. • Genom att slå på ytterligare kokzon och trycka på „C“- eller „D“-sensorn 	<p>MERKNAD</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tidsinnstilling kan samtidig brukes ved alle soner. • Tiden når andre soner skal slås av, kan innstilles ved å slå på ny sone 	<p>HUOMAUTUS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keittoalueen ajastinta voi käyttää samanaikaisesti kaikille alueille. • Muille keittoalueille valitun ajan nollaukseen täydentävän keittolevyn

<p>tænder en anden kogezone ved at trykke på sensoren C eller D, og indstiller til for den ved at trykke på sensoren E.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Displayet viser tiden, efter hvilken kogezone slukkes. Tiden hører til den kogezone, som har et punkt ved siden af det viste effektgrad. • Lysende punkte ved andre effektgrader betyder, at der også er indstillet tid for disse kogezone. • Hvis du ønsker at annullere det indstillede tid, tryk på sensoren E og hold den trykt i cirka 2 sekunder. 	<p>och därefter „E“-sensorn kan du ställa in av-tid för andra kokzoner.</p> <ul style="list-style-type: none"> • På displayen visas återstående tid för avstängning av kokzon. Visad tid tillhör den kokzon där decimalpunkt blinkar intill påvisad effektnivå. • Lysande decimalpunkter bredvis andra effektnivåer indikerar önskad tid för vilken respektive kokzon stängs av. • Tryck på „E“-sensorn för att nollställa önskad tid för kokzon och därefter håll den intryckt inom 2 sekunder. 	<p>ved å trykke på sensor „C“ eller „D“ og etterhvert ved å trykke på sensor „E“.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiden som er igjen, vises på displayet. Tiden som vises, gjelder sonen hvor desimalpunkt blinker like ved effekttrinnet. • Blinkende desimalpunkt ved andre effekttrinns står for tiden når den aktuelle sonen skal slås av. • Den innstilte tiden kan oppheves ved å trykke på sensor „E“. Så skal den holdes trykt i omtrent 2 s. 	<p>päällekytkemisen yhteydessä paina sensoria C tai D ja sitten ajastimen sensoria E.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aika keittoalueen poiskytkemiseen ilmestyy näyttöön. Näytössä oleva aika on voimassa keittoalueelle, jonka kuvatus tehon vieressä on vilkkuva piste. • Merkkivalot muiden kuvattujen tehojen luona näyttävät aikaa mainitun alueen poiskytketyymiseen. • Keittoalueen ajanasetusten nollaukseen paina sensoria E ja pidä alhaalla noin 2 sekuntia.
Eksempler på madlavningsopgaver ved de enkelte varmetrin	Exempel av olika effektlagens användningsområde	Eksempler på anvendelse ved innstilling av grader av ytsel	Keittotehön säätäminen, malliesimerkkejä käyttötarkoituksesta
Varmetrin 0	Värmeeffekt 0	Grad 0	0-taso
• Slukket	• Stängd	• slått av	• Kytetty pois päältä
Varmetrin 1 - 3	Värmeeffekt 1 - 3	Grad 1 - 3	1-3 taso
<ul style="list-style-type: none"> • småkogning af væsker • småkogning og langsom opvarmning uden risiko for, at maden brænder på • smeltning af smør, chokolade • optøning • kogning af lille mængde væske 	<ul style="list-style-type: none"> • För att hålla vätskor i småkokning • mild och långsam uppvärmning utan fara för att bränna vid maten • smältning av smör, chocklad. • Uppötning • kogning av liten mängd vätskor 	<ul style="list-style-type: none"> • til å holde væsker lett oppvarmede, • til lett og forsiktig, langsom oppvarming, uten fare for fastbrenning, • til å smelte smør, sjokolade, • til optøining, • til å koke en mindre mengde væske. 	<ul style="list-style-type: none"> • pitää nesteen kevyesti kiehuva • kevyt lämmitys ilman että olisi pelkoa ruuan pohjanpalaamisesta • voi- ja suklaaseoksille • sulattamiseen • pienen nestemäärän kiehauttamiseen
Varmetrin 4 - 6	Värmeeffekt 4 - 6	Grad 4 - 6	4-6 taso
<ul style="list-style-type: none"> • intensiv kogning • kogning af større mængde væske • grydestegning 	<ul style="list-style-type: none"> • Intensiv kokning • för att hålla större mängd vätskor i kokning • bräsering 	<ul style="list-style-type: none"> • til intens koking, • til å holde en større mengde væske kokende, • til å stuekoke. 	<ul style="list-style-type: none"> • voimakas kiehuminen • suuren nestemäärään kiehuvana pitäminen • haudutus
Varmetrin 7 - 9	Värmeeffekt 7 - 9	Grad 7 - 9	7-9 taso
<ul style="list-style-type: none"> • tilberedning af diverse retter, der kræver hurtig opvarmning og høj temperatur (bøffer, schnitzler, stegning af chips osv.) • opvarmning af retter før skift til lavere varmetrin 	<ul style="list-style-type: none"> • Kokning av mat som behöver snabb värming och hög temperatur (biftsteak, snitsel, potatis bryning o.d.) • uppvärmning av mat före ändring av värmeeffekt till lägre nivå 	<ul style="list-style-type: none"> • til tilberedning av retter som krever rask oppvarming og høy temperatur (biffer, schnitzler, steking av poteter, o.l.), • til å varme opp matretter før du så slå over på lavere grad. 	<ul style="list-style-type: none"> • ruuanvalmistus jossa tarvitaan nopea kuumentamista ja korkeita lämpötiloja (pihvin paistaminen, paistettujen perunoiden ym. valmistus. • ruuan kuumentaminen ennen kuin lämpötila säädetään pienemmälle
BEGRÆNSNING AF KOGEZONENS DRIFTSTID Kogezonernes driftstid bliver automatisk	TIDSBEGRÆNSNING AV KOKPLATTANS DRIFT Induktionskokzonerna har en automatisk	BEGRENSNING I DRIFTSTID FOR KOKEFELT Kokefeltene er utstyrt med automatisk	LÄMMITYSLEVYN POIS KYTKETYMINEN TURVALLISUUSYISTÄ

<p>reguleret. Mulighed for en uafbrudt anvendelse af de enkelte kogezone afhænger af det valgte varmetrin (jf. tabel).</p> <p>Det forudsættes, at indstilling af kogezone ikke bliver ændret, mens kogezone er i brug.</p> <p>Efter aktivering af denne funktion slukker kogezone automatisk, dette ledsages af et kort lydsignal, og bogstavet „H“ kommer til syne på displayet.</p> <p>Den automatiske slukning har fortrinsret i forhold til begrænsningen af driftstiden, dvs. kogezone slukker først efter udløb af den forudindstillede tid (man kan fx indstille timeren til 99 minutter ved varmetrin 9).</p>	<p>tidsbegrænsning i sin drift. Tiden på kokplattan kan vara i gång beror på den bestämda värmeeffekten (se schema) . Det gäller förutsatt att där inte görs någon ändring i effektsättningen under användningen.</p> <p>När tidsbegränsningen aktiveras stängs kokplattan, en kort ljudsignal hörs och på displayen syns „H“ .</p> <p>Automatisk avstängning har prioritet före tidsbegränsningen, det betyder att kokplattan stänger av när tiden av den automatiska avstängningen har utlöpt (till exempel är det möjligt att ha automatisk avstängning 99 minuter med värme-effekten 9)</p>	<p>driftstidsbegrænsning.</p> <p>Sammenhengende (konstant) tid for bruk av hvert kokefelt er avhengig av hvilken grad av oppvarming man har valgt (se tabell). Forutsetningen er at innstillingen av kokefeltet ikke blir forandret i løpet av den tiden det er i bruk.</p> <p>Når begrensning i driftstid-funksjonen aktiveres, slås kokefeltet av, man får høre et kort lydsignal og „H“ kommer til syne på displayet.</p> <p>Avslåingsautomatikken har forrang, sammenliknet med begrenset driftstid, dvs. at kokefeltet slås av først når automatikkens tid har gått ut (f.eks. er avslåingsautomatikk med 99 minutter og grad 9 for oppvarming mulig).</p>	<p>Lämmityslevy kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos käytössä olevan keittoalueen tehotasoa ei ole tiettyssä ajassa säädetty. Pois kytkemisen aika riippuu valitusta tehotasosta.</p> <p>Pois kytkemisen yhteydessä kuuluu äänivaroitus ja näyttöön kuvataan symboli „H“.</p> <p>Automaattista pois kytkeytymistä voidaan estää ajastimen käytöllä. Ajastimella voidaan käyttää keittoaluetta esimerkiksi 99 minuuttia lämmitysteholla 9.</p>																																																																																								
<table border="1" data-bbox="76 456 418 736"> <thead> <tr> <th>Varmetrim</th> <th>Max. tid (timer)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>8</td></tr> <tr><td>2</td><td>8</td></tr> <tr><td>3</td><td>8</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>5</td><td>4</td></tr> <tr><td>6</td><td>4</td></tr> <tr><td>7</td><td>2</td></tr> <tr><td>8</td><td>2</td></tr> <tr><td>9</td><td>2</td></tr> <tr><td>P</td><td>5 (minutter)</td></tr> </tbody> </table> <p>P – BOOSTER – funktion</p>	Varmetrim	Max. tid (timer)	1	8	2	8	3	8	4	4	5	4	6	4	7	2	8	2	9	2	P	5 (minutter)	<table border="1" data-bbox="450 456 785 759"> <thead> <tr> <th>Värmeeffekt</th> <th>Maximal tid (timmar)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>8</td></tr> <tr><td>2</td><td>8</td></tr> <tr><td>3</td><td>8</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>5</td><td>4</td></tr> <tr><td>6</td><td>4</td></tr> <tr><td>7</td><td>2</td></tr> <tr><td>8</td><td>2</td></tr> <tr><td>9</td><td>2</td></tr> <tr><td>P</td><td>5 (minuter)</td></tr> </tbody> </table> <p>P - funktion extra stor effekt „BOOSTER“</p>	Värmeeffekt	Maximal tid (timmar)	1	8	2	8	3	8	4	4	5	4	6	4	7	2	8	2	9	2	P	5 (minuter)	<table border="1" data-bbox="817 456 1152 759"> <thead> <tr> <th>Grad av ytelse</th> <th>Maks. tid (timer)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>8</td></tr> <tr><td>2</td><td>8</td></tr> <tr><td>3</td><td>8</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>5</td><td>4</td></tr> <tr><td>6</td><td>4</td></tr> <tr><td>7</td><td>2</td></tr> <tr><td>8</td><td>2</td></tr> <tr><td>9</td><td>2</td></tr> <tr><td>P</td><td>5 (i minutter)</td></tr> </tbody> </table> <p>P - funksjonen øket ytelse „BOOSTER“</p>	Grad av ytelse	Maks. tid (timer)	1	8	2	8	3	8	4	4	5	4	6	4	7	2	8	2	9	2	P	5 (i minutter)	<table border="1" data-bbox="1184 456 1528 759"> <thead> <tr> <th>Tehotaso</th> <th>Maksimi käyttöaika (tundi)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>8</td></tr> <tr><td>2</td><td>8</td></tr> <tr><td>3</td><td>8</td></tr> <tr><td>4</td><td>4</td></tr> <tr><td>5</td><td>4</td></tr> <tr><td>6</td><td>4</td></tr> <tr><td>7</td><td>2</td></tr> <tr><td>8</td><td>2</td></tr> <tr><td>9</td><td>2</td></tr> <tr><td>P</td><td>5 (minuutti)</td></tr> </tbody> </table> <p>P - funktion „BOOSTER“</p>	Tehotaso	Maksimi käyttöaika (tundi)	1	8	2	8	3	8	4	4	5	4	6	4	7	2	8	2	9	2	P	5 (minuutti)
Varmetrim	Max. tid (timer)																																																																																										
1	8																																																																																										
2	8																																																																																										
3	8																																																																																										
4	4																																																																																										
5	4																																																																																										
6	4																																																																																										
7	2																																																																																										
8	2																																																																																										
9	2																																																																																										
P	5 (minutter)																																																																																										
Värmeeffekt	Maximal tid (timmar)																																																																																										
1	8																																																																																										
2	8																																																																																										
3	8																																																																																										
4	4																																																																																										
5	4																																																																																										
6	4																																																																																										
7	2																																																																																										
8	2																																																																																										
9	2																																																																																										
P	5 (minuter)																																																																																										
Grad av ytelse	Maks. tid (timer)																																																																																										
1	8																																																																																										
2	8																																																																																										
3	8																																																																																										
4	4																																																																																										
5	4																																																																																										
6	4																																																																																										
7	2																																																																																										
8	2																																																																																										
9	2																																																																																										
P	5 (i minutter)																																																																																										
Tehotaso	Maksimi käyttöaika (tundi)																																																																																										
1	8																																																																																										
2	8																																																																																										
3	8																																																																																										
4	4																																																																																										
5	4																																																																																										
6	4																																																																																										
7	2																																																																																										
8	2																																																																																										
9	2																																																																																										
P	5 (minuutti)																																																																																										
<p>FEJLMELDING (E blinker og et fejlnummer vises)</p>	<p>FELMEDDELANDE (E och felkod blinkar)</p>	<p>FEILMELDING (Det blinker E og et fejlnummer)</p>	<p>HÄIRIÖKOODIT „E“-symboli ja häiriökoodi vilkkuu.</p>																																																																																								
<p>E1/E2 – FORKERT SPÆNDING Tiilslutning af kogepladen og spændingsforsynings kredsløb må kontrolleres.</p>	<p>E1/E2 – FELAKTIG MATNINSSPÄNNING Anslutning av hällen och matningsspänningskrest måste kontrolleras noggrant.</p>	<p>E1/E2 – UPASSEND MATINGSSPENNING Vennligst kontroller hvordan apparatet og matingsspenningen er tilkopleet.</p>	<p>E1/E2 – VÄÄRÄ JÄNNITE Tarkista keittoalueen liitäntä ja jännite.</p>																																																																																								
<p>E3/E4/E5 – OVERHEDNING AF KOGEZONEN Overhedning af kogezonens kan opstå fx</p>	<p>E3/E4/E5 - ÖVERHETTAD KOKZON En kokzon kan överhettas t.ex. om</p>	<p>E3/E4/E5 – OVEROPPHETING AV KOKEFELTET Et kokefelt kan bli overopphetet f.eks.</p>	<p>E3/E4/E5 – KEITTOALUEEN YLIKUUMENEMINEN Ylikuumentamisen voi aiheuttaa tyhjän</p>																																																																																								

<p>ved at en tom gryde efterlades på en tændt kogezone, ved kogning mm.). Lad i dette tilfælde apparatet køle af.</p>	<p>tomma käril lämnas på en påslagen kokzon, vid kokning och liknande). Låt induktionshällen svalna i sådana fall.</p>	<p>når et tomt kokekar forblir stående på et kokefelt som er slått på, når vannet i kokekaret er fordampet og kokekaret er da blitt tomt osv.). I dette tilfellet skal man avkjøle apparatet.</p>	<p>kattilan asettaminen keittoalueelle. Odota hieman ja anna lieden jäähtyä.</p>
<p>I tilfældet af visning af andre fejlkoder kontakt autoriseret service.</p>	<p>I fall där en annan felkod visas vänd dig till auktoriserad service.</p>	<p>Skal det vises en annen feilkode, vennligst ta kontakt med et merkevareserviceverksted.</p>	<p>Kaikkien muiden häiriökoodien ilmestyessä tarvitaan valtuutetun korjaajan huolto.</p>
<p>PRINCIPPER FOR ANVENDELSE GLASKERAMIKPLADEN</p>	<p>HUR MAN ANVÄNDER GLASKERAMISK INDUKTIONSKOKHÅLL</p>	<p>PRINSIPPER FOR BRUK AV DEN GLASSKERAMISKE PLATEN</p>	<p>LASIKERAAMISEN LEVYN KÄYTTÖPERIAATTEET</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Glaskeramikpladen opfylder ved korrekt brug i overensstemmelse med brugervejledningen samtlige krav til husholdningsapparater. • Forud for første brug af kogepladen slukkes hovedafbryderen eller trækkes stikket ud af stikkontakten, og kogepladen rengøres grundigt (vedr. rengøringsmidler jf. kapitel "Rengøring og vedligeholdelse"). • Kogepladen må kun anvendes af voksne personer i overensstemmelse med brugervejledningen. • Børn må ikke efterlades uden opsyn ved en kogeplade, der er i gang. • En elektrisk kogeplade skal ikke efterlades uden opsyn, mens den er i brug. • Undgå opvarmning af tomme emaljegryder - der er risiko for beskadigelse af grydens underside og for ridsning af kogepladen ved flytning af gryderne. • Gryder med riller eller skarpe steder på undersiden er ikke egnede. • For at opnå de bedste resultater (ved madlavning på induktionszonerne) skal bunden på metalgryder være 2-3 mm tyk, ved rustfrie gryder med lagbund (sandwichbund) er det 4 til 6 	<ul style="list-style-type: none"> • Vid rimlig användning enligt bruksanvisning fullföljer glaskeramisk induktionshäll alla krav på sådan hushållsapparat. • Före den första användningen är det nödvändigt att koppla ur huvudkontakten eller dra ut sladden ur uttaget och rengöra apparaten ordentligt (rengörings medel, se kapitel „Rengöring och service“). • Apparaten kan skötas enligt bruksanvisning endast av vuxna personer. • Lämna alldrig barn utan uppsyn vid apparat, som är i gång. • Induktionskokhällen är en apparat som kräver uppsyn vid drift. • Undvik att värma tomma emaljkarl, för deras botten kan skadas och vid flytning repa på ytan av kokplattan. • Det är inte lämpligt att använda kokkarl med räffling. • För att nå bästa resultat (vid kokning på induktionskokhäll) bör botten av stålkokkärilen vara 2 – 3 mm tjock, av rostfritt kokkarl med sandwichbotten bör den vara 4 – 6 mm. • Vid rumtemperatur borde botten vara lite utbucklad, för den utvidgas 	<ul style="list-style-type: none"> • Den glasskeramiske platen oppfyller ved rimelig og passende behandling - slik det går fram i bruksanvisningen - alle krav til dette utstyret i husholdningen. • Før varen tas i bruk for første gang, er det nødvendig å slå av hovedbryteren eller ta ledningen ut av stikkontakten og rengjøre apparatet skikkelig (hva angår rengjøringsmidler, se kapitlet "Rengjøring og vedlikehold"). • Kokeplaten får – slik det går fram av bruksanvisningen - utelukkende betjenes av voksne personer. • Det er ikke tillatelig å etterlate barn uten tilsyn ved en kokeplate som er i drift. • Den elektriske kokeplaten er en hvitevare, hvis drift krever tilsyn. • Unngå oppvarming av tomme, emaljerte kokekar, hvis bunnen kan bli skadet pga. dette og ved flytting av kokekarene skrape opp overflaten på kokeplaten. • Det finnes ikke egnede kokekar med (noen ganger skarpe) furer i bunnen. • For å oppnå et best mulig resultat (ved matlaging på induksjonskokefeltet) bør bunnen i metallkokekar være 2 - 3 mm tykk, 	<ul style="list-style-type: none"> • Ohjeiden mukaisesti käytettynä, tämä laskinkeraaminen vastaa samoihin vaatimuksiin kuin muutkin vastaavat kodinkoneet. • Katkaise virta pääkytkimestä ennen ensimmäistä puhdistuskertaa ja puhdistaa laite huolella (sopivat puhdistusaineet on esitetty kohdassa „puhdistus ja huolto“) • Laite on tarkoitettu aikuisen käyttöön ja sen käytössä on noudatettava ohjeita käyttöohjetta. • Älä jätä pieniä lapsia keittotason läheisyyteen ilman aikuisen valvontaa • Sähkötoiminen keittotaso on laite jonka toimintojen käyttö on hoidettava valvotusti • Vältä tyhjen emaliastioiden käyttöä, niiden pohjat voivat olla vahingoittuneita ja näinollen naarmuttaa levyn pintaa. • Keittoastiat joiden pohjissa on urat tai joiden pohja on rosoinen, eivät sovellu käytettäväiksi. • Parhaiten (induktioliedelle) soveltuvat sekä tehokkaammat ovat keittoastiat joissa on 2-3 mm paksuinen pohja ja ruostumatontaeräsastiat joissa on 4-6 mm. paksuinen ns.sänwhin- pohja. • huoneen lämpötilassa astian pohjan

<p>mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ved stuetemperaturer skal bunden bue lidt indad, da materialet udvider sig på grund af varmen, og en sådan gryde vil derefter ligge vandret på kogepladen. På denne måde reduceres varmetab ved kontakt mellem fladerne. • Ridsning af glaskeramikpladen forebygges ved at bruge gryder med en ren og glat underside. • Prøv altid at anvende gryder, der passer i størrelsen til den valgte kogezone. • Varmeeffekten der overføres til grydens bund afhænger af grydens diameter. Jo mindre gryde, desto mindre effekt. På denne måde undgås energispild, hvis kogezone ikke er fuldstændig dækket til med gryden. Husk imidlertid altid at stille gryden midt på kogezone. • Maden bringes i kog ved højere varmetrin. Når retten koger, skrues ned for varmen. • Brug ikke aluskåle eller aluminiumholdigt køkkengrej. • Lad være med at lægge genstande af plast (skeer, skåle, dørsag m.m.) på varme kogezone, disse materialer smelter og brænder på. • Overophedede fedtstoffer og olie kan antændes, vær derfor forsigtig ved tilberedning af retter med fedtstoffer og olie (friturestegning osv.) 	<p>med hettan och sedan kommer den att ligga rakt på kokplattans yta. Därmed får man garanterat minimal förlust av värme vid ytornas vidröring.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Du förhindrar en repning på glaskeramiken om du använder kokkärl med ren och jämn botten. • Försök alltid att använda kokkärl som har likadan storlek som den valda kokplattan. • Värmen som bildar sig på botten av kokkärl beror på kokkärlens diameter. Ju mindre kokkärl desto mindre är effekten. Om kokkärl inte täcker kokplattan blir det ingen värmeförlust. Sätt dock alltid kokkärl på mitten av kokplattan. • För att få maten att koka använd högre varmeeffekt. Efter att ha uppnått kokning sänk till lägre varmeeffekt. • Använd inte aluminiumskål eller annat kokkärl med aluminium. • Placera aldrig plastföremål på varm kokplatta, (skedar, skålar, sil o.d.), sådan material smälter a bränns. • Övervärm margarin och olja kan antändas, se upp därför när du tillagar mat med margarin och olja (bryning o.d.) 	<p>når det gjelder rustfrie kokekar med flerlags (såk. sandwich-) bunn fra 4 til 6 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ved romtemperatur bør bunnen være fordypet, ettersom den utvides pga. hete og senere vil ligge flat på kokefeltets overflate. Derigjennom sikres et minimalt varmetap når flatene berører hverandre. • Oppskrapning av glaskeramikk unngås, dersom du alltid anvender kokekar med ren og glatt bunn. • Forsøk alltid å sørge for at det anvendte kokekarets bunn størrelsesmessig tilsvare diameteren på det kokefeltet du har valgt. • Den varmen som dannes i grytens bunn, er avhengig av grytens diameter. Jo mindre gryten er, jo mindre er ytelsen. Det blir ikke sløst med energi, dersom kokefeltet er helt dekket av gryten. Husk imidlertid på å alltid plassere midten av gryten i midten av kokefeltet. • For at matrettene skal nå kokepunktet, anvendes en høyere grad av ytelse. Etter at kokepunktet er nådd, slår du over på mindre styrke. • Bruk ikke skåler i aluminiumsfolie, ei heller kopper og kar laget av materialer som inneholder aluminium. • På et varmt kokefelt får det ikke legges noen gjenstander av plast og plastmaterialer (skjeer, skåler, siler, osv..), ettersom slike materialer smelter og brennes fast. • Overopphetet fett, så vel som matoljer, kan ta fyr, vær derfor ekstra forsiktig ved tilberedning av matretter ved hjelp av fett og oljer (fritering o.l.). 	<p>tulisi olla hieman pullistunut, kuumana se asetettu tasaisesti keittoalueen pinnalle. Näin vältetään pienikin lämpöhukka.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keraamisen lieden pinta pysyy siistinä ja ei naarmutu jos keittoastioiden pohjat ovat tasaiset ja sileät. • Käytä keittoastioita jotka ovat kooltaan valittuun keittoalueeseen sopivankokoiset. • Tuotettu energiaa riippuu astian pohjan koostaa. Jos kattilan pohja on pieni myös teho on pienempi. Lämpöenergia kulutus ei lisääny, jos keittoalue ei ole kokonaan peitetty. Joka tapauksessa aseta keittoastia aina levyn keskelle. • Älä laita muovisia esineitä kuumalle keittölevylle (kauhat, tarjottimet, sihdit, jne.) • Ylikuumentunut rasva ja öljy saattaa syttyä palamaan, ole varovainen kun valmistat ruokia jossa kuumentetaan rasvaa tai öljyä (friteeraus ym.)
--	---	--	--




RENGØRING OG VEDLIGEHOVELSE	RENGÖRING OCH UNDERHÅLL	RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD	PUHDISTAMINEN JA HUOLTO
<p>Kogepladen ser godt ud og er nem at bruge. Følgende råd og anbefalinger kan hjælpe dig med at holde kogepladen i god stand i meget lang tid.</p>	<p>Din glaskeramisk induktionskøkhäll är vacker och ej svår att använda. Följande råd och rekommendationer vill hjälpa dig att hålla den i detta stånd riktigt länge.</p>	<p>Den glasskeramiske platen du har kjøpt, er integrert del av produktet, er fin å se på og ikke krevende i bruk. De følgende rådene og anbefalingene vil hjelpe deg til å bevare den i en slik tilstand at du kan ha glede av den i svært lang tid.</p>	<p>Lasikeraaminen keittotaso on hyvännäköinen ja helpokäyttöinen. Seuraavat ohjeet ovat suosituksia joiden avulla keraaminen liesi pysyy alkuperäisessä kunnossa mahdollisimman pitkään.</p>
<p>ANBEFALINGER</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kogepladen må ikke rengøres ved hjælp af en damprenser! • Glaskeramikpladen bør rengøres jævnt, helst efter hver brug. • Fjern til at begynde med alle tørre madrester og størknede væsker ved hjælp af en renseskraber (medfølger). • Lige så snart pladen er afkølet, påføres et par dråber egnet rensmiddel og overfladen rengøres med et stykke køkkenrulle eller et rent, blødt viskestykke. • Overfladen vaskes grundigt og tørres af med et nyt stykke køkkenrulle eller blødt tekstilstof. • Brug ikke ståluld, skuresvampe eller andre rengøringsmidler med ru overflade. • Det frarådes ligeledes at bruge midler, der fremskynder korrosionen som ovenrens og pletfjernere. • Hvis en genstand af plast, husholdningsfilm, sukker eller sukkerholdige madvarer ved en fejltagelse nedsmelter på den varme glaskeramikplade, fjern pletterne 	<p>REKOMMENDATION</p> <ul style="list-style-type: none"> • Använd aldrig ångtvätt för att rengöra apparaten ! • Rengör din glaskeramisk induktionskøkhäll reguljärt, best efter varje användning. • Rengör först hällen från torkad matrest och vätskor på ytan med rengörings skrapan (finns i tillbehöret av apparaten). • När hällen svalnat applicera få droppar av passande rengöringsmedel och rengör ytan med en pappershandduk eller med en ren och mjuk handduk. • Skölj därefter ytan noggrant och torka med ny pappershandduk eller med mjuk trasa. • Använd aldrig diskvisk, disksvamp eller annat rengörings material med skrovlig yta. • Undvik att använda rengöringsmedel som stödjer korrosion som till exempel ugnssprejer för rengöring av smuts. • Om det händer att föremål av plast, köksfolie, socker eller mat som 	<p>ANBEFALING</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bruk ikke en damprengjører til rengjøring av kokeplaten! • Rengjør den glasskeramiske platen din regelmessig, helst etter hver anvendelse. • Det første du gjør er å fjerne alle inntørkede mat- og drikkerester fra den glasskeramiske platen ved hjelp av en rengjøringssskrape (hører til tilbehøret som følger med kokeplaten). • Så snart platen er kjølt ned, har man på noen dråper av et egnet rengjøringsmiddel og platens overflate gjøres ren ved hjelp av et stykke papir fra en kjøkkenrull eller med en ren klut av fint materiale. • Flaten rengjøres grundig og tørkes ved hjelp av enda et stykke papir fra en kjøkkenrull eller med et mykt materiale. • Bruk ikke stålborste, svamper til å vaske med eller andre hjelpemidler som har en ru overflate, til vask. • Heller ikke anbefaler vi å bruke hjelpemidler og materialer som bidrar 	<p>SUOSITUKSIA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Älä käytä höyrypuhdistinta keraamisen lieden puhdistuksessa. • Puhdistaa laskinkeraaminen liesi säännöllisesti, joka käytökerran jälkeen. • Puhdista keraamisen lieden pinnalta kuivunut ruokatahrat ja kuivuneet nesteet aina ensiksi erikoisraapalla (kuuluu pakkaukseen). • Heti kun taso on jäähtynyt, käytä muutama tippaa sopivaa pesuainetta ja puhdista pinta pyyhkepaperilla tai puhtaalla pehmeällä pyyhkeellä. • Pesee ja kuivaa pinta puhdistuksen jälkeen uudella paperipyyhkeellä tai pehmeällä liinalla. • Älä koskaan käytä puhdistukseen teräsvillaa, pesusientä tai muita puhdistusvälineitä joissa on karkea pinta. • Emme suosittele myöskään puhdistusaineita jotka suojaavat korroosiolta esim. roiskeiden ja tahrojen poistamiseen. • Mikäli kuitenkin keraamisen lieden kuumalle pinnalle on vahingossa

<p>omgående ved hjælp af renseskraberen både fra kogepladen og fra gryden, hvis denne også er plettet, mens kogepladen er varm. På denne måde forebygges beskadigelse af kogepladens overflade.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Før tilberedning af retter med stort sukkerindhold (fx syltetøj), påføres et specielt beskyttelsesmiddel på kogepladen for at beskytte den mod beskadigelse fra sukker, hvis grydeindholdet koger over eller bliver spildt på kogepladen. 	<p>indeholder sukker smälter på den heta kokplattan måste man omedelbart skrapa bort det med rengöringsskrapan, medan kokzonen fortfarande är het. Skrapa även bort bränningen från ytan av kokkärlet. Du undviker så att ytan av kokplattan blir skadad.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om du ska koka mat som innehåller mycket socker (t.ex. sylt), stryk på kokplattan större mängd av passande skyddsmedel, så du skyddar ytan från skada om maten med socker kokar över eller maten hålls ut. 	<p>til korrosjon, som f.eks. sprayer til bakeovner og til fjerning av flekker.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dersom du er uheldig og ved en feil skulle oppleve at en eller annen gjenstand av plast, kjøkkenfolie, sukker eller matvarer inneholdende sukker, smelter på den glødende overflaten av din glasskeramiske plate, fjern den umiddelbart ved hjelp av en rengjøringskrappe mens platen ennå er varm, og ikke bare fra kokeplaten, men i tilfelle forurensning også fra kokekarets overflate. Dermed unngår du skader på kokeplaten overflate. • Innen det tilberedes mat inneholdende større mengder sukker (f.eks. syltetøy), smøres platen med et egnet beskyttende middel, slik at du beskytter dens overflate mot skader forårsaket av sukker i tilfelle mat skulle fosskoke eller gryten skulle koke over, eller hvis det søles på plateoverflaten. 	<p>sulanut, muovia, foliata, sokeria tai sokerinpitaisia aineita irrota se välittömästi erikoisraapalla sekä induktiolieden pinnalta, että keittoastian pinnalta jos mahdollista. Näin estät keittoalueen naarmuttumisen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ennen erittäin sokeripitoisten (kuten esim. hillot) ruokien valmistamista, suojaa keraamisen lieden pinta suoja-aineella jolla estät pinnan pilaantumisen, siltä varalta että ruokaa kiehuu yli tai valuu tasolle.
---	--	---	--




<p>Metallisk skinnende pletter opstår ved gnidning mellem pladen og en aluminiumsgryde eller ved anvendelse af forkerte rengøringsmidler. Disse pletter fjernes meget besværligt ved gentagen rengøring.</p>	<p>Metallglænsende fläck skapas när aluminium botten av kastrull skrubbar ytan eller när man använder opassande rengöringsmedel. Dessa fläckar avlägsnas väldigt svårt, man måste rengöra ytan flera gånger.</p>	<p>Flekker som glinser som metall, oppstår som følge av oppskrapning av bunnen på kokekar av aluminium eller bruk av et uegnet rengjøringsmiddel. Slike flekker fjernes med mye slitt etter flere gangers rengjøring.</p>	<p>Kiiltävät metallitahrat tulevat pinnan naarmuttamisesta alumiinikattilan pohjalla, tai silloin kun on käytetty väärää puhdistusainetta. Näiden tahrojen poistaminen onnistuu tukevalla ja toistuvalla tahrojen pesulla.</p>
<p>Misfarvninger på pladen er forårsaget af madrester, der er brændt på og som ikke kan fjernes. De har ingen indflydelse på glaskeramikkens funktion, materialet er uændret.</p>	<p>Missfärgningar på kokhällen uppstår i det flesta fall av inbrända matrester. Det har ingen inverkan på glaskeramiska hällens funktion, det är inte en förändring i material.</p>	<p>Fargeforandringer på kokeplaten forårsakes for det meste av fastbrente rester som ikke kan fjernes. De har ingen som helst innvirkning på glasskeramikkens funksjon, da det ikke dreier seg om materialforandringer.</p>	<p>Värvaihtelua keraamisen lieden pinnalla johtuvat yleensä siitä, että ruokatahrat ovat palanneet kiinni pinnalle. Ne eivät vaikuta lasikeraamisen lieden toimintaan eivätkä ne vaikuta materiaalin rakenteeseen.</p>

<p>Udviskning af mønster kan forekomme ved anvendelse af slibepulver eller ved gnidning mellem gryden og kogepladen over længere tid. Der bliver dannet mørke pletter på kogepladen.</p>	<p>Kokplattan slipas av med abrasiva rengöringsmedel eller genom gnidning av kokkäris botten mot ytan av hällen i längre stund. En mörk fläck uppstår på kokplattan.</p>	<p>Bortsliping av dekor kan man förorsake ved bruk av såk. abrasive rengjøringsmidler, eller skraping av kokekarets bunn langs kokeplatenes overflate over lengre tid. På kokeplaten oppstår det da en mørk flekk.</p>	<p>Pintamateriaali kulumat johtuvat siitä, että on käytetty hankaavia pesuaineita tai jos kattilan pohjat ovat naarmuttaneet levyä jo pidempään. Tumma alue keittoalueella syntyy yleensä näin.</p>
REKLAMATION	REKLAMATION	REKLAMASJON	REKLAMAATIOT
<p>Hvis du konstaterer en fejl på kogepladen inden for garantiperioden, lad være med at fjerne den på egen hånd. Du skal henvende dig hos din forhandler, på et autoriseret værksted eller hos andre servicepartnere, jf. Garantibetingelser. Reklamation skal ske i henhold til Garantibeviset og Garantibetingelserne. Uden et udfyldt Garantibevis er reklamationen ugyldig.</p>	<p>Om det uppstår problem inom garanti tiden, reparera inte felet själv. Reklamera apparaten i affären, där du köpt den, hoss autoriserad service eller service gesce, skrivet i Garanti-villkoren. Vid reklamation följ texten i Garanti-listan och Garanti-villkoren. Om Garanti-listan inte är ordentligt ifyllen är reklamationen ogiltig.</p>	<p>Dersom det på produktet innenfor garantiens gyldighetstid skulle forekomme en eller annen feil, ikke forsøk å fjerne den selv. Reklamer kokeplaten i butikken der du har kjøpt varen, på et merkevareserviceverksted eller hos servicepartnere, som er angitte i garantibetingelsene. Ved reklamasjon tar man utgangspunkt i og retter seg etter garantiseddelenes ordlyd, så vel som garantibetingelsene. Uten framleggelse av en garantiseddell som er utfyllt som den skal være, er reklamasjonen ugyldig.</p>	<p>Jos laitteessa ilmenee joku vika takuuajan puitteessa, älä yritä korjata sitä itse. Ilmoita viasta siihen kauppaan josta laite on ostettu tai huoltopisteeseen joka on merkitty laitteen takuuehdoissa. Valitusta tehtäessä lue huolella takuukortin takuuehdot. Valitus on virallinen ainoastaan jos se toimitetaan yhdessä takuukortin kanssa.</p>
ANVENDELSE OG BORTSKAFFELSE AF EMBALLAGE	ANVÄNDNING OCH LIKVIDATION AV FÖRPACKNING	MÅTER FOR UTNYTTING OG KASSERING AV EMBALLASJE	UUSIOKÄYTO JA ROSKIEN HÄVITTÄMINEN
<p>Bølgepap, indpakningspapir - afleveres på en genbrugsstation - smides ud i dertil beregnede papircontainere - anden anvendelse Emballagefolier og PE-poser - smides ud i dertil beregnede plastcontainere</p>	<p>Vågformigt papper, omslags papper - sälj till uppsamlingsplats - lämna i återvinningskontejner för papper - annan användning Omslagsfolie och PE säckar - lämna i återvinningskontejner för plast</p>	<p>Bølgepapp, innpakningspapir - salg til gjenvinningselskaper, skraphandlere - has i oppsamlingscontainere til gjenvinning - annen utnyttelse Emballasjefolie og PE –poser - has i oppsamlingscontainere for plast</p>	<p>Aaltopahvi, pakkauspaperi - keräyspisteeseen - keräysautoon - uudelleenkäyttöön Pakkausmuovut ja tyroksit - keräyspisteeseen</p>
BORTSKAFFELSE AF KOGEPLADEN EFTER UDLØBET LEVETID	LIKVIDATION AV APPARATEN EFTER SLUTET AV DESS LIVSLÅNGD	KASSERING AV VAREN ETTER UTLØPT LIVSTID	LAITTEEN HÄVITTÄMINEN KÄYTÖSTÄ POISTON JÄLKEEN
			

<p>Dette produkt er markeret i henhold til EU-Direktivet 2012/19/EU vedr. affald af elektrisk eller elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv fastlægger fælles EU-rammer for aflevering og genanvendelse af udtjente apparater.</p>	<p>Denna apparat är markerad i överstämmelse med dom europiska direktiv 2012/19/EU om behandling med använda elektrisk och elektroniska apparater (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Detta direktiv fastställer en homogen europisk (EU) ram för backåtgång och recyklaktion av begagnade apparater.</p>	<p>Denne hvitevaren er merket i tråd med den europeiske retningslinjen 2012/19/EU om behandling av brukt elektronisk og elektrisk utstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Denne retningslinjen fastsetter en felleseuropeisk (EU-) ramme for mottak og gjenvinning av brukt utstyr.</p>	<p>Tämä laite on merkitty sähkötarvikkeiden ja laitteiden hävittämistä koskevalle 2012/19/EU merkinnällä – WEEE. Tämä direktiivi määrittelee käytettyjen laitteiden kierrätyksen koskevat säännökset Euroopan Unionin (EU) alueelle.</p>
<p>Kogepladen er lavet af kostbare materialer, der bør genanvendes. Kogepladen skal afleveres på en genbrugsstation eller på den lokale losseplads.</p>	<p>Apparaten innehåller värdematerial, som bör återvinnas. Lämnna in apparaten på uppsamlingsplats eller på en plats som din kommun henvisar till.</p>	<p>Varen inneholder verdifulle materialer, som bør brukes på nytt. Hvidevaren leveres til gjenvinning eller på et sted som av kommunen er anvist til avfallsdeponering.</p>	<p>Laitteessa on arvokkaita materiaaleja joita pitäisi kierrättää. Toimita käytetty laite kierrätyskeskukseen tai kuntansa keräyspisteeseen.</p>
INSTALLATIONS-VEJLEDNING	INSTALLATIONS-FÖRESKRIFT	REGLER SOM GJELDER VED INSTALLASJON	ASENNUSOHJEET
<p>Installationen må kun udføres af et specialiseret firma med den fornødne certifikation i henhold til de nationale normer og retningslinjer.</p>	<p>Installationen kan utföras enbart av serviceföretag, som har kvalifikation till det och måste vara utförd enligt nationala normer och föreskrifter.</p>	<p>Installasjon får kun foretas av et firma som er faglig kyndig berettiget og installasjonen må skje i tråd med nasjonale normer og forskrifter.</p>	<p>Ainoastaan siihen vastaavaan pätevyiden omaava liike saa suorittaa keraamisen lieden asennuksen. Asennuksessa on noudatettava paikallisia lakeja ja säädöksiä.</p>
<p>I forbindelse med installationen udføres bl.a. følgende kontrolopgaver med henblik på test af kogepladens funktion:</p> <ul style="list-style-type: none"> tjek af korrekt tilslutning til strømforsyningen, tjek af varmelegemerne og styre-/reguleringskomponenternes funktion demonstration af kogepladens funktioner over for brugeren samt instruktion af brugeren i betjening og vedligeholdelse af kogepladen 	<p>Vid apparatens installation är det nödvändigt åt apparatens funktion att utföra framför allt dessa handlingar :</p> <ul style="list-style-type: none"> kontrollera den rätta anslutningen till elnät. Kotrollera funktionen av kokplattan, kontroll- och regulations sensorer. Visa kunden apparatens alla funktioner och informera kunden om dess användning och underhåll. 	<p>Ved installasjon av varen er det av hensyn til kokeplatens funksjon nødvendig å gjennomføre i det minste følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> kontroll av om varen er riktig tilkoblet strømmettet, kontroll av kokeelementenes funksjon, samt betjenende og regulerende elementer, demonstrasjon av alle varens funksjoner overfor kunden og å gjøre denne kjent med betjening og vedlikehold. 	<p>Keraamisen keittolevyn asennusjärjestys laitteiston näkökulmasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> tarkistetaan sähkövirran vastaavuus toiminnallisuuden testaus; lämmitys, hallinta ja ohjauslaitteet keraamisen keittolevyn kaikkien toimintojen sekä käyttö- ja huoltotoimenpiteiden esittelyminen asiakkaalle.
<p>VIGTIG INFORMATION!</p> <p>Forud for flytning, reparationer og lign. ud over den sædvanlige brug afbrydes strømforsyningen ved at trække stikket ud af stikkontakten eller trykke på hovedafbryderen foran kogepladen.</p>	<p>VIKTIGT!</p> <p>Vid annan manipulation av apparaten är vanlig användning mestan man koppla ur apparaten från elnätet genom att dra ut sladden ur strömmen eller med att stänga av huvudströmbrytaren framför apparaten.</p>	<p>VIKTIG ADVARSEL!</p> <p>Ved enhver håndtering av produktet er det nødvendig å sørge for at frakobling fra strømmettet skjer ved å trekke ledningen ut av stikkontakten eller ved å slå av hovedbryteren foran på produktet.</p>	<p>HUOM, TÄRKEÄÄ!</p> <p>Aina kun laitetta käsitellään, muulloin kuin normaalkäytössä on laite kytkettävä irti verkkovirrasta, toisin sanoin pistoke irrotettava pistorasiasta tai kytkemällä virta pois pääkatkaisijasta.</p>







PLACERING AF KOGEPLADEN	KOKPLATTANS PLACERING	PLASSERING AV KOKEPLATEN	KEITTOLEVYN SIJAINTI
INSTALLATIONS DIMENSIONER	INSTALLATIONS MÅTT	INSTALLASJONS MÅL	ASENNUSMITAT

IS656USC, IS656X, IS655USC, IS655X, IS756USC, S756SC, IS656SC, IS655SC



IS756SC

IS656SC, IS655SC





Hvis kogepladen er bredere end skabet, med en bordplade der er under 49 mm tyk, skal du save en udskæring i begge sider af skabet, så apparatet er adskilt fra skabet.

Om hällen är bredare än skåpet, med en arbetsbänk på under 49 mm tjocklek, såga en utskärning i skåpets båda sidor, så att apparaten är frigjord från skåpet.

Hvis koketopen er bredere enn skapet og benkeplaten er tynnere enn 49 mm, må du skjære ut på begge sider av skapet slik at koketoppen står fritt i forhold til skapet.

Jos liesi on leveämpi kuin kaappi ja työtaso on alle 49 mm paksu, sahaa leike kaapin molemmilta puolilta, jotta laite erkautuu kaapista.


<p>Installationsdimensioner inde i elementet $X < 49 \text{ mm}; y = 49 \text{ mm} - x$ $X \geq 49 \text{ mm}; y = 0$</p>	<p>Installationsmått inuti skåpet $X < 49 \text{ mm}; y = 49 \text{ mm} - x$ $X \geq 49 \text{ mm}; y = 0$</p>	<p>Installasjonsmål inni kabinettet $X < 49 \text{ mm}; y = 49 \text{ mm} - x$ $X \geq 49 \text{ mm}; y = 0$</p>	<p>Asennusmitat kaapin sisällä $X < 49 \text{ mm}; y = 49 \text{ mm} - x$ $X \geq 49 \text{ mm}; y = 0$</p>
			
<p>Yderligere krav til planmontering af kogepladerne</p>	<p>Ytterligere krav för integration (jämn installation) av hällen.</p>	<p>Ytterligere krav i forbindelse med integrering (fluktende installasjon) av kokeplaten</p>	<p>Lisävaatimukset lieden yhdistämiseen (upotettu asennus)</p>
<p>800 mm - IS656SC, IS655SC 650 mm - IS756SC</p> 			
<p>1. Tape 2. Kit</p>	<p>1. Teip 2. Kitt</p>	<p>1. Teip 2. Fugemasse</p>	<p>1. Teippi 2. Kittii</p>

- Kogepladen må kun installeres over et køkkelement, som er mindst 650 mm bredt (IS656SC, IS655SC) / 800 mm bredt (IS756SC) (se figuren).
- Når kogepladen er installeret, skal den fortsat være tilgængelig nedefra i tilfælde af behov for service.
- Hvis der er indbygget en skuffe eller en ovn i det køkkelement, som er under kogepladen, skal skuffen eller ovnen nemt kunne tages ud.
- Disse kogeplader er særligt velegnede til indbygning i bordplader af sten eller i bordplader med klinker.
- Ved montering af kogepladen skal der kun fuges/kittes langs med kogepladens overkant, aldrig ved bunden. Dette skal sikre, at kogepladen nemt kan tages ud, hvis den på et tidspunkt skal udskiftes. Læg derfor et lag afdækningstape på den kant på bordpladen, som kogepladen støtter på.
- Hvis kogepladen har transportskader, skal de anmeldes inden montering. Ellers vil skaderne blive betragtet som opstået under monteringen.
- Garantien omfatter ikke skader som følge af monteringen.
- Garantien omfatter ikke vandskader eller andre skader på monteringsstedet.
- Inden et eventuelt besøg af en servicetekniker skal du fjerne øvrige indbyggede dele såsom skuffer og skinner fra det køkkelement, som kogepladen er monteret over.
- Serviceteknikeren er kun ansvarlig for at reparere eller servicere selve kogepladen. Kontakt eventuelt køkkenmontøren for at få planmonteret kogepladen igen.
- Kittet, som bruges til at fuge omkring

- Hällen kan endast integreras ovanpå ett enkelt skåp, minst 650 mm brett (IS656SC, IS655SC) / 800 mm brett (IS756SC) (se illustration).
- När den har integrerats måste hällen fortfarande vara åtkomlig underifrån i servicesyfte.
- Om en låda eller ugn byggs in under hällen måste den vara enkel att ta bort.
- Dessa hållar är extra lämpliga för integration i sten eller kaklade arbetsytor.
- När hällen integreras ska den kittas längs sidorna på glasytan och inte i botten. Detta för att se till att själva glasytan fästsättas att vara åtkomlig om den behöver bytas ut. För att göra detta, applicera tejp, t.ex. maskeringstejp, på inläggningsytan.
- Rapportera eventuella transportskador innan du förseglar hällen. Skador som rapporteras i efterhand kommer att bedömas vara ett resultat av felaktig montering.
- Garantien omfatter inte skador som beror på felaktig montering av hällen.
- Garantien omfatter inte vattenskador eller andra skador på arbetsytan som hällen integrerats i.
- Innan eventuellt servicesamtal ska all interiör i skåpet som hällen är integrerad i, som lådor, hyllor, galler och skenor, tas bort.
- Serviceavdelningen är endast ansvarig för reparation och service av hällen. Kontakta din köksspecialist angående ny installation av hällen.
- Kittet som används för att försegla kanterna på glasytan måste vara resistent mot temperaturer på upp till minst 160 °C.
- För att förhindra missfärgning av naturstenen, använd en tätning som

- Kokeplaten kan bare integreres over et enkelt skap som er mindst 650 mm bredt (IS656SC, IS655SC) / 800 mm bredt (IS756SC) (se illustration).
- I integrert tilstand må kokeplaten være tilgjengelig fra undersiden for serviceformål.
- Hvis en skuff eller ovn er innebygd under kokeplaten, må denne være lett å ta ut.
- Disse kokeplatene egner seg spesielt for integrering i benkeplater i stein eller med fliser.
- Når kokeplaten integreres, bør det bare fuges langs siden på glasstoppen og ikke nederst. Da sikrer man at selve glasstoppen er tilgjengelig hvis det skulle bli nødvendig å skifte den ut. Legg teip, for eksempel maskeringsteip, på innleggsflaten.
- Rapporter eventuell transportskade før kokeplaten forsegles. Skader som rapporteres senere, vil bli betraktet som resultat av innbygging.
- Garantien dekker ikke skader som skyldes innbygging av kokeplaten.
- Garantien dekker ikke vannskade eller annen skade på benkeplaten som kokeplaten bygges inn i.
- Før henvendelse til kundeservice må alle innvendige deler i skapet kokeplaten er bygd inn i, som skuffeseksjoner, hyller, stativer og skinner, tas ut.
- Kundeservice er kun ansvarlig for reparasjon og service på kokeplaten. Du bør kontakte kjøkkenleverandøren vedrørende ny integrering (fluktende installasjon) av kokeplaten.
- Fugemassen som brukes til å tette kantene på glasstoppen må tåle temperaturer på minst 160 °C.
- For å unngå misfarging av

- Liesi voidaan yhdistää yksittäisen kaapin päälle, joka on vähintään 650 mm (IS656SC, IS655SC) / 800 mm leveä (IS756SC) (katso kuvitusta).
- Kun se on yhdistetty, lieden täytyy pysyä alaluoteilta saavutettavissa huoltotarkoituksia varten.
 - Jos vetolaatikko on rakennettu lieden alle, sen täytyy olla helposti poistettavissa.
 - Nämä liedet ovat erityisen sopivia yhdistämiseen kivi- tai laattatyötaasoissa.
 - Kun liesi yhdistetään, se tulisi kitata vain lasisen yläosan sivua pitkin eikä pohjasta. Näin varmistetaan, että lasinen yläosa itse pysyy saavutettavissa, jos se pitää vaihtaa. Tämän tekemiseksi käytä upotuspintaan teippikerrosta, kuten maalarinteippiä.
 - Ilmoita mahdolliset kuljetusvauriot ennen lieden tiivistämistä. Kaikkia jälkepäin ilmoitettuja vaurioita pidetään tuloksena lieden kiinnittämisestä.
 - Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat tuloksena lieden kiinnittämisestä.
 - Takuu ei kata vesivaurioita tai mitään muuta vauriota työasolle, johon liesi kiinnitetään.
 - Ennen mitään huolto-osoittoa, kaikki kaapin sisäiset osat, joihin liesi on kiinnitetty, kuten vetolaatikkorakenteet, hyllyt, telineet ja ohjainkiskot, on irrotettava.
 - Huolto-osasto on vastuullinen vain lieden korjauksesta ja huollosta. Sinun tulee ottaa yhteys keittiöasiantuntijaasi koskien lieden uudelleenyhdistämistä (upotettu asennus).

<p>kogepladen, skal være varmfest op til mindst 160 °C.</p> <ul style="list-style-type: none"> • For at undgå misfarvning af natursten skal du bruge en særlig forsegling mellem kogepladen og bordpladen. 	<p>utvecklats särskilt för applicering mellan glas och natursten.</p>	<p>natursteinen må det brukes en spesiell tetning mellom glasset og natursteinen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kittiä käytetään tiivistämään lasisen yläosan reunat, joiden täytyy olla vähintään 160 °C lämpötiloja kestävä. • Luonnonkiven värjäytymisen estämiseksi käytä erityisesti kehitettyä tiivistäinettä lasin ja luonnonkiven välillä.
<p>Hvis bordpladen er tykkere end 30 mm, skal dens form tilpasses på det sted, hvor køleluften blæses ud af kogepladen (se billede).</p>	<p>Ifall arbetsskiva är tjockare än 30 mm, är det nödvändigt att justera dess form vid utgången av kyluft från apparaten.(se bilden).</p>	<p>Dersom arbeidsbenken er tykkere enn 30 mm, er det nødvendig å justere dens form på det stedet der kjølende luft kommer ut av apparatet (vennligst se figur)</p>	<p>Jos keittiötaso jonne liesitaso upotetaan, on paksumpi kuin 30 mm, tulee sitä tuuletusreikien kohdalta muotoilla oheisen kuvan ohjeen mukaisesti.</p>
			
<p>Installationen må kun udføres af et specialiseret firma med den fornødne certifikation i henhold til de nationale normer og retningslinjer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den elektriske kogeplade skal, hvad angår den ydre påvirkning, anvendes under normale vilkår. • Kogepladen er beregnet til montering i en udskæring i køkkenbordet på min. tykkelse 30mm, beskyttet på overfladen med et varmebestandigt materiale. • Køkkenbordet skal være vandret og tætnet langs væggen for at undgå indtrængen af væske. • Udskæringens mål samt placering fremgår af installationsvejledningen på billedet. • Sikkerhedsafstanden til væggene og skabene som vist på billedet skal overholdes. • Flader i og omkring udskæringen behandles gerne med egnet lak (fx silikonelak), eller beskyttes med 	<p>Installationen kan utföras enbart av servicefirma, som har kvalifikation till det och måste vara utförd enligt nationala normer och föreskrifter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Med hänsyn till ytterpåverkningar är induktionskockhåll avsedd för normal miljö. • Kockhällen är förutsatt att vara inbyggd i utskärning i arbetsskiva med min. tjocklek 30 mm och yta täckt med värmeresistent material. • Arbetsskivan måste vara installerad i vågrät position och på sidan som är vid vägg isolerat så att vätskor inte kan läcka in. • Proportioner av utskärning för kockhäll och dess position ses på bilden för installation. • Kockhällens säkerhetsavstånd från vägg och möbler, som man måste iakttaga, ses på bilden. • Ytor som uppkommer med utskärningen rekommenderar vi att täcka med passande lak (t.ex. Silikon 	<p>Installasjon får kun foretas av et firma som er faglig kyndig, og den får utføres utelukkende i overensstemmelse med nasjonale normer og forskrifter.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Den elektriske kokeplaten er av hensyn til ugunstig påvirkning ute, beregnet på normale (innendørs-) miljøer. • Kokeplaten forutsetter inbygging i utskåret del av arbeidsplate med en minimumstykkelse av 30 mm, og i varmebestandig materiale som er dekket til på overflaten. • Arbeidsplaten skal være installert i vannrett posisjon og må - på den siden som vender mot veggen - være tett mot rennende væsker. • Mål for utskjæringen for kokeplaten og dens posisjon er angitte på figuren for installasjon • Trygg avstand fra vegger og møbler - som det er nødvendig å overholde - i forhold til kokeplaten, finnes på figuren. 	<p>Ainoastaan siihen vastaavaan pätevyiden omaava liike saa suorittaa keraamisen liedon asennuksen. Asennuksessa on noudatettava paikallisia laikai ja sääddöksiä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tämä sähkötoiminen keraaminen liesitaso on tarkoitettu normaaliolosuhteisiin sisäkäyttöön. • Keraaminen liesitaso tarkoitettu upotettavaksi keittiökaluasetukseen jonka paksum on vähintään 30 mm ja mikä on päällystettynä kuumankestävällä materiaalilla. • Taso on asennettava vaakatasoon ja reunat tiivistettävä, ettei nesteet pääse valumaan levyn alle. • Keraamisen liesitason upottamiseen tarvittavan syvennyksen koko on esitetty yllä olevassa kuvassa. • Tarvittavat suojaetäisyydet seinästä ja muista kalusteista on esitetty yllä olevassa kuvassa. • Suosittelemme että syvennyksen pohjalle asennetaan tarvittava suoja

<p>alufolie for at minimere indtrængen af fugt i køkkenbordet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er ikke tilladt at montere bageovne under kogeplader uden særlige modifikationer, hvis der er risiko for, den varme luft fra ovnen vil strømme op under kogepladen. • Ligeledes væggen bag ved kogepladen skal være lavet af et varmebestandigt materiale (120°C). Den mindste afstand mellem kogepladens bagkant og væggen er 50 mm. • Kogepladen må ikke monteres tæt på køkkenskabe af brændbare materialer, der befinder sig over køkkenbordets overflade. • Det anbefales kun at installere en emhætte over kogepladen, det er dog muligt at anbringe et køkkenskab over emhætten. Det frarådes at montere et skab uden emhætten over kogepladen. Den mindste afstand mellem kogepladen og emhætten er 760 mm, følg instruktioner fra emhætteproducenten. 	<p>), respektive aluminium folie, som sænker infiltrering af fugtighed i skivan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det är inte möjligt att installera ugn under kokhällen utan att vidta erforderliga åtgärder, för bränning från ugnen kan flöda upp under kokhällen. • Baksidan av köksbänken bakom kokhällen måste också vara av värmesistent material (120 °C) . Det minsta möjliga avstånd mellan kokhällen och bakväggen är 50 mm. • Kokhällen får inte vara installerad i närheten av köksskåp som är gjort av brännbart material och skjuter ovan över arbetsskivan. • Ovanför kokhällen rekommenderas det bara att installera fläkt och ovanför den kan ett köksskåp installeras. Undvik att installera bara köksskåp utan en fläkt ovanför kokhällen. Det minimala avstånd mellan kokhällen och fläkten är 760 mm, följ vidare anvisning av fläkttillverkaren. 	<ul style="list-style-type: none"> • De flatene som dannes som følge av utskjæringen, anbefaler vi å dekke med en egnet lakk (f.eks. silikonlakk), resp. aluminiumsfolie, som reduserer muligheten for at fuktighet skal trenge inn i platen. • Under kokeplaten får det ikke uten særlige forhåndstiltak installeres noen bakeovn der produkter etter forberening kan strømme fra bageovnen og oppover til oppunder kokeplaten. • Også baksiden av kjøkkenseksjonen, bak kokeplaten, må være av et varmebestandig materiale (120°C). Minimumsavstand for kokeplaten bakre kant i forhold til bakveggen er 50 mm. • Kokeplaten får ikke installeres i umiddelbar nærhet av et kjøkkenskap av et brennbart materiale, som rager over arbeidsplaten overflate. • Det anbefales at det over kokeplaten kun installeres en vifte for utlufting, og over denne kan det være plassert et kjøkkenskap. Et separat stående skap uten noen påmontert vifte for utlufting, satt opp over kokeplaten, anbefales ikke. Minimumsavstanden mellom kokeplaten og viften er 760 mm, i tillegg tar en hensyn til vifteproduktens anbefalinger. 	<p>esim. silikonilevy tai alumiinifolio, jolla estetään kosteuden siirtyminen levyyn rakenteeseen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Älä asenna uunia keraamisen leiden alapuolelle ilman erikoistoimenpiteitä. uunista nousevat kuumat höyryt saattavat vahingoittaa keraamista liesitasoa. • Keittiökaluksen takaseinä tulisi olla kuumankestävää materiaalista (120°C). Keraamisien tason minimietäisyys takaseinästä on 50mm • Älä sijoita keraamista liesitasoa liian lähellä herkästi syttyvästä materiaalista valmistettuja keittiökalusteita, esim. sen yläpuolelle • Suosittelemme liesituulettimen asunnasta lieden yläpuolelle, liesituulettimen yläpuolelle saa asentaa keittiökaapistoja. Emme suosittele keittiökaappia asennettavaksi suoraan lieden yläpuolella ilman, että siinä välissä olisi liesituuletin. Keraamisen liesitason ja liesituulettimen minimietäisyys on 760 mm, noudatta liesituulettimen laitevalmistajan antamia ohjeita.
UDLUFTNING	VENTILATION	LUFTING	TUULETUS
<p>VIGTIGT!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Følgende anvisninger vedrørende installation af kogepladen skal følges nøje. Utilstrækkelig tilførsel af køleluft kan nedsætte kogepladens funktion eller medføre beskadigelse af pladen. • I tilfældet af at kogepladen installeres over en skuffe, må der i skuffen ikke forefindes små genstande og papir, der kan proppe ventilatorens 	<p>VIKTIGT!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Följ följande anvisningar för installation av apparaten. Otillräcklig tillgång till kyluft kan leda till en begränsning av apparatens funktion, eventuellt till dess skada. • Om induktionshällen är placerad över en låda får det inte finnas små föremål eller papper i lådan som kan täppa igen ventilatorns insug och på 	<p>VIKTIG!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Viktig! Rett deg etter de følgende anvisningene for installering av apparatet. Utilstrekkelig tilgang av kjøleluft kan føre til at apparatet virker dårligere, eventuelt til at det oppstår skader på apparatet. • Er induksjonsplaten plassert overfor stikkkontakten, får det der ikke være plassert noen mindre gjenstander 	<p>HUOM!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laitteen asennuksessa on noudatettava seuraavia asennusohjeita. Liian vähäinen jäähdytysilman määrä saattaa vaikuttaa laitteen tehokkuuteen tai rikkoa sen. • Mikäli keraaminen liesitaso on sijoitettu laatikoston yläpuolelle, varmista, ettei laatikossa ole sellaisia



indsugning til og dermed begrænse induktionspladens afkøling.

så sätt begränsa induktionshällens kylning.

eller papirer som kunne bli sittende fast i ventilatorenes sugeåbninger, og dermed kunne de hindre avkøling av induksjonsplaten.

pieni esineitä, paperia yms. mikä saattaisi joutua ja tukkia tuuletusreitit ja estää näin olleen induktiolieden jäähdtyksen.

A (mm)	B (mm)	C (mm)
50	20	5



- Underskabets bagside skal være åben omkring udkæringen for at sikre luftcirkulation.
- Skabets forreste stiver skal fjernes, så der under bordpladen bliver dannet en sprække på mindst 5mm i hele kogepladens bredde til luftgennemgang.
- Eventuelle stivere under bordpladen skal som minimum være fjernet omkring arbejdspladen.
- Afstanden mellem induktionskogepladen og køkkenskabene, evt. andre indbyggede hvidevarer skal være valgt med henblik på god udluftning og luftcirkulation omkring induktionszonerne. Overhold den minimale afstand på 50 mm mellem pladens låg og køkkenskabets (skuffens) indhold.

- Baksidan av underskåpet måste vara öppen i området av utskärningen så att luftutbyte är försäkrat.
- Det är nödvändigt att ta bort främre armering av möbelen så att en öppning uppstår, där luft kan strömma. Öppningen måste vara minimalt 5mm under arbetsskivan och nå på hela bredden av apparaten.
- Om någon armering befinner sig under arbetsskivan måste den tas bort i området av arbetsskivan.
- Avståndet mellan induktionskokhällen och köksmöbel eventuellt annan inbyggd apparat måste väljas så att tillräcklig ventilering och ventilering av induktionskokzonerna försäkras. Det är viktigt att behålla minimal avstånd 50 mm av kökslinjens innehåll (lådans innehåll) från plattans skydd.
- Man bör förhindra en omättlig

- Det nedre skapets bakvegg skal på det stedet der det finnes en utskjæring i arbeidsbenken, være åpen, slik at utskiftningen av luft sikres.
- Det er nødvendig å fjerne det framme møbelarmaturet, slik at det blir en åpning til gjennomstrømming av luft i det minste 5mm under arbeidsbenken over hele apparatets bredde.
- Eventuelle armaturer under arbeidsbenken skal være fjernede i det minste på arbeidsplaten
- Avstanden mellom induksjonskokeplaten og kjøkkenskapene, evt. andre forekommende innebyggede apparater skal være valgt slik at det sikres tilstrekkelig lufting og ventilasjon av induksjonskokefeltene. Det er nødvendig å overholde en

- Jotta iltamankierto olisi mahdollista, tulee keraamisen liesitason syvennyksen alapuolella olevan keittiökaapin takaseinä avata.
- Kalusteiden etutuki tulee poistaa, jotta siihen voidaan leikata ilmanvaihtoon tarvittava reikä. Reikä on oltava koko levyn pituudelta ja vähintään 5 mm korkea.
- Keraamisen tason alapuolelle jäävä kaapiston pinta tulee poistaa koko tason alueelta.
- Induktio liesitason ja muiden integroitujen keittiökaluksien väliin on jätettävä riittävä ilmarako tuuletuksen mahdollistamiseksi. Minimietäisyys keraamisen liesitason alla olevaan kalusteeseen (laatikosto) on 50 mm.
- Liesitason alapuolelle ei saa syntyä lämmönousua esim. sen alapuolella

<ul style="list-style-type: none"> • En kraftig opvarmning af kogepladen forneden, fx fra en indbygget bageovn uden en køleblæser skal undgås. Sørg for supplerende udluftning, se billede. • Induktionskogepladen må ikke anvendes, når der udføres en pyrolyse (rensning ved høj temperatur) i den indbyggede bageovn under den indbyggede kogeplade. 	<p>opvarmning från undersidan, t.ex. från en inbyggd bakugn som inte har en kylventilation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Om det pågår en proces pyrolysis (högvärme rengöring) i en inbyggd bakugn under kokhällen får man inte använda induktionskokhällen. 	<p>minimumsavstand til kjøkkenseksjonen (skuffens innhold) fra platens deksel på 50 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det er nødvendig å hindre overdreven oppvarming fra undersiden, f.eks. fra en inbygget bakeovn uten kjøleventilator. • Dersom det i den innebyggede bakeovnen, plassert under den innebyggede kokeplaten, foregår en pyrolyseprosess (rengjøring under høy temperatur), får ikke induksjonskokeplaten brukes. 	<p>olevasta hellasta josta puuttuu jäähdytys.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mikäli keraamisen lieden alle on kuitenkin sijoitettu uuni (grilli) tulee Induktioliedien käyttöä välttää siinä tapauksessa jos uunin pyrolyysi (syväpuhdistus) prosessi on käynnissä.
TILSLUTNING AF KOGEPLADEN TIL STRØMFORSYNINGEN	ANSLUTNING TILL ELNÄT	KOKEPLATENS TILKOBLING TIL DET ELEKTRISKE NETTET	LAITTEEN KYTKEMINEN SÄHKÖVERKKOON
<p>Tilslutning af kogepladen til strømforsyningen udføres kun af et specialiseret firma med den fornødne certifikation. Strømledningen foran kogepladen skal være forsynet med en kontakt til afbrydelse af strømforsyningen, hvor afstanden mellem de afbrudte kontakter på alle polerne er mindst 3 mm.</p> <p>Dette krav bortfalder dog, hvis strømledningen har et stik, der let og uden problemer kan blive taget ud af stikkontakten.</p> <ul style="list-style-type: none"> • For at tilslutte kogepladen kan du bruge en 3-leder kabel med tværsnit 4mm (fx type H05VV-F 3G4) eller en 4-leder kabel med tværsnit 2,5mm (fx type H05VV-F 4G2,5). Juster dens ender som vist i billedet. Ledernes ender beskyttes med presmuffer mod flosning. • Efter befæstelse af ledernes ender under skruelhovederne i klemkassen lægges kablet ned i klemkassen og sikres med en bøjle mod at blive revet ud. • Til sidst lukkes klemkassens låg. • Når kogepladen er tilsluttet 	<p>Apparatens elinstalltion får endast utföras av kvalificerad servicepersonal. Elinstallationen måste vara utrustad med en säkerhetsbrytare för att koppla från apparatens alla ledningar, med ett avstånd mellan kontakterna på minst 3mm i öppen position. Om ankningsladdan har en stickkontakt och denna kan man enkelt och utan svårighet att dra ut från väggkontakten behöver man inte göra ovanstående elinstallation.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Använd 3-ledarkabel på minst 4 mm tvärsnittsarea för att ansluta hällen, t.ex. typ H05VV-F 3G4, eller 4-ledarkabel på minst tvärsnittsarea 2,5mm, t.ex. H05VV-F 4G2,5 vars kabeländarna skall anpassas enligt figuren. • Det är nödvändigt att förstärka kabelns ändrar så dom inte fransar sig med pressade stickproppar. • Efter att ha satt fast kabeländarna under anslutningsbryggorna i anslutningsdosen sätt fast strömladdan i anslutningsdosen och försäkra den mot utdragning med dragavlastning. 	<p>Tilkobling av kokeplaten til det elektriske nettet får utføres kun av et faglig kyndig firma. Til fordeleren foran apparatet må det være bygget inn en bryter til frakobling av apparatet fra strømmettet, der avstanden mellom de frakoblede kontaktene til alle polene er min. 3 mm. Denne plikten faller bort, dersom tilkoblingsledningen er forsynt med et gaffelformet endestykke og dersom dette endestykket på en enkel og grei måte uten hindringer kan trekkes ut av kontakten i veggen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apparatet skal tilkoples med kabel med 3 årer på 4 mm i snitt, f.eks. av type H05VV-F 3G4, eller kabel med 4 årer på 2,5 mm i snitt, f.eks. av type H05VV-F 4G2,5. Endene skal behandles i samsvar med figuren. • Ledernes ender er det nødvendig å feste og derigjennom sikre mot oppflisning ved hjelp av påpressede endestykker. • Etter festing av lederendene under skruelhodene i klemmelisten, stikkes kablen inn i dette klemmestykket og sikres mot utdragning ved hjelp av en spenne. 	<p>Laitteen kytkemisen sähköverkkoon saa suorittaa ainoastaan siihen vastaavan pätevyuden omaava henkilö. Kytkin, jonka napojen väli on 3 mm on kytkettävä virtapiiriin ennen laitetta, joten sitä olisi mahdollista kytkeä pois.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Käytä keittoalueen yhdistämiseen 4mm ristileikkauksella 3 uralla kaapelia, esim. H05VV-F 3G4 tai 2,5mm ristileikkauksella 4 uralla kaapelia, esim. H05VV-F 4G2,5. Säädä päät kuvassa esitetyn mukaan. • Sähkökaapelin päät pitää puristaa yhteen, jottei ne haarautuisi. • Kytke sähkökaapeli jakorasian ja kiinnitä pidikkeellä millä varmistetaan että ne pysyy paikoilla silloinkin kuin niitä vedetään. • Sulje lopuksi jakorasian kansi. • Kytkemistä varten käännä laite työasentoon, sijoita se sille tarkoitettuun syvennykseen keittiötasossa ja varmista liitäntäkaapelin asento. • Poista alueen alareunan tiivisteiden yläpuolen muovi, sisäistä levy siihen määrättyyn paikkaan ja paina varovaisesti välttääksesi laitteen

strømforsyningen, drejes den i arbejdspositionen og placeres i udskæringen. Tjek strømkablets position.

- Fjern dækningsfolien fra forseglingen på pladens nederste kant, sæt pladen ind i hullet i køkkenskabet og tryk mildt på kanterne, kun så at apparatet ikke ødelægges.

- Till slut stäng anslutningdosans skydd.

• Efter installationen sätt apparaten i arbetsposition, in i utskärningen och kontrollera strömladdens läge.

- Ta bort folie och placera hällen i urskärningen på köksbänken och tryck in runt kanterna med måttlig kraft så att det inte inträffar någon skada på apparaten.



- Til slutt lukkes lokket på klemmestykket.

• Etter tilkobling vris apparatet til arbeidsstilling, settes inn i den utskårede delen av arbeidsbenken og strømtilførselskabelen sjekkes.




- Vernefolie skal fjernes fra pladens nedre kant, platen skal legges inn i åpningen i kjøkkenbenken og trykkes litt på sidene slik at apparatet ikke blir skadet.

vahingoittamista.

1/N/PE ~ 220-240V



2/N/PE ~ 400V



ENFASET TILSLUTNING

1. bøjle mod at kablet rives ud
2. ledernes ender med presmuffer

ENFASIG ANSLUTNING

1. dragavlastning
2. sladdändar förstärkade med pressade stickproppar

ENFASESTILKOPLING

1. spenne mot at snoren blir trukket fra
2. lederendene forsterket med det påpressede endestykket

YKSIVAIHEINEN KYTKENTÄ

1. klemmari johdon kiinnittämiseksi
2. johdon päät kiinnitetty lopusta Prässätynä

ADVARSEL:

Producenten forbeholder sig retten til at foretage små ændringer i vejledningen i trit med de teknologiske ændringer og innovationer foretaget på produktet, der ikke har indflydelse på produktets funktion.

VARNING :

Förverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i bruksanvisningen, som framgår av innovations eller tekniska ändringar av produkten, som inte har påverkan av produktens funktion.

NB!

Produsenten reserverer seg rett til å foreta mindre justeringer i denne bruksanvisningen, som følge av innovasjonsmessige eller tekniske forandringer i produktet, som ikke har noen innvirkning på produktets funksjon.

HUOM:

valmistaja pidättää oikeudet käyttöohjeessa johtuen teknisistä tai teknologia muutoksista johtuvista pienistä muutoksista jotka eivät vaikuta tuotteen toimintaan

TILBEHØR	TILLBEHÖR	TILBEHØR	LISÄVARUSTEET	
Renseskraber	Rengöringsskrapa	Rengjøringskrape	Puhdistusraaputin	1

TEKNISKE DATA	TEKNISK INFORMATION					
Indbygget elektrisk induktionskogeplade	Elektrisk inbyggbar induktionskokhäll	IS656SC	IS656USC	IS656X	IS756SC	IS756USC
Mål	Mått					
Kogepladens mål – B x D x H (H = indbygget dybde)	Total mått - Bredd x Djup x V (D = indbyggt djup)	595 / 510 / 60 mm	600 / 510 / 60 mm	600 / 515 / 62 mm	750 / 510 / 60 mm	750 / 510 / 60 mm
Mål af udskæringen i bordpladen B x D x bordpladens tykkelse	Mått av utskärning i arbetsskiva Bredd x Djup x arbetsskivans tjocklek	560 x 490 x (30 - 50) mm				
Kogezoner	Induktionskokzoner					
Forreste venstre	Vänster främre	200x200 mm		1800/3000 kW		
Bageste venstre	Vänster bakre	200x200 mm		1800/3000 kW		
Forreste højre	Höger främre	200x200 mm		1800/3000 kW		
Bageste højre	Höger bakre	200x200 mm		1800/3000 kW		
Den venstre og højre fleks zone.	Vänster och höger flexi-zon	400x200 mm		3000/4000 kW		
Elektrisk spænding	Elektrisk anslutning	220-240 V/400 V ~; 50/60 Hz				
Samlet effekt	Total anslutningseffekt	7,2 kW				

TEKNISKE ANGIVELSER	TEKNISET TIEDOT					
Elektrisk innebygget induksjonskokeplate	Sisäänrakennettu induktiojärjestelmä	IS656SC	IS656USC	IS656X	IS756SC	IS756USC
Mål	Mitat					
Mål totalt - bredde x dybde x høyde (V = innebygget dybde)	kokonasmitat Leveys-syvyys – korkeus (H= upotussyvyys)	595 / 510 / 60 mm	600 / 510 / 60 mm	600 / 515 / 62 mm	750 / 510 / 60 mm	750 / 510 / 60 mm
Målene til arbeidsplatens utskårede del arbeidsbenkens bredde x dybde x tykkelse	Uptusreijän mitat keittiotasossa Leveys-syvyys-keittiötason syvyys	560 x 490 x (30 - 50) mm				
Kokefelt	Keittoalueet					
Venstre fremre	Vasen etu	200x200 mm		1800/3000 kW		
Venstre fremre	Vasen taka	200x200 mm		1800/3000 kW		
Høyre fremre	Oikea etu	200x200 mm		1800/3000 kW		
Høyre fremre	Oikea taka	200x200 mm		1800/3000 kW		
Venstre og høyre fleksisone	Vasen ja oikea laajennettu alue	400x200 mm		3000/4000 kW		
Elektrisk spenning	Sähköjännite	220-240 V/400 V ~; 50/60 Hz				
Elektrisk ytelse totalt	Syöttövirta	7,2 kW				

TEKNISKE DATA	TEKNISK INFORMATION			
Indbygget elektrisk induktionskogeplade	Elektrisk inbyggbar induktionskokehäll	IS655SC	IS655USC	IS655X
Mål	Mått			
Kogepladens mål – B x D x H (H = indbygget dybde)	Total mått - Bredd x Djup x V (D = inbyggt djup)	595 / 510 / 60 mm	600 / 510 / 60 mm	600 / 515 / 62 mm
Mål af udkæringen i bordpladen B x D x bordpladens tykkelse	Mått av utskärning i arbetsskiva Bredd x Djup x arbetsskivans tjocklek	560 x 490 x (30 - 50) mm		
Kogezoner	Induktionskokzoner			
Forreste venstre	Vänster främre	200x200 mm	1800/3000 kW	
Bageste venstre	Vänster bakre	200x200 mm	1800/3000 kW	
Forreste højre	Höger främre	200x200 mm	1800/3000 kW	
Bageste højre	Höger bakre	200x200 mm	1800/3000 kW	
Den venstre fleks zone.	Vänster flexi-zon	400x200 mm	3000/4000 kW	
Elektrisk spænding	Elektrisk anslutning	220-240 V/400 V ~; 50/60 Hz		
Samlet effekt	Total anslutningseffekt	7,2 kW		

TEKNISKE ANGIVELSER	TEKNISET TIEDOT			
Elektrisk innebygget induktionskokeplate	Sisäänrakennettu induktiojärjestelmä	IS655SC	IS655USC	IS655X
Mål	Mitat			
Mål totalt - bredde x dybde x højde (V = innebygget dybde)	kokonasmitat Leveys-syvyys – korkeus (H= upotussyvyys)	595 / 510 / 60 mm	600 / 510 / 60 mm	600 / 515 / 62 mm
Målene til arbejdspladens udkærede del arbejdsbenkens bredde x dybde x tykkelse	Uptusreijän mitat keittiötason Leveys-syvyys- keittiötason syvyys	560 x 490 x (30 - 50) mm		
Kokefelt	Keittoalueet			
Venstre fremre	Vasen etu	200x200 mm	1800/3000 kW	
Venstre taka	Vasen taka	200x200 mm	1800/3000 kW	
Høyre fremre	Oikea etu	200x200 mm	1800/3000 kW	
Høyre taka	Oikea taka	200x200 mm	1800/3000 kW	
Venstre fleksisone	Vasen laajennettu alue	400x200 mm	3000/4000 kW	
Elektrisk spenning	Sähköjännite	220-240 V/400 V ~; 50/60 Hz		
Elektrisk ytelse totalt	Syöttövirta	7,2 kW		

PRODUKTOPLYSNINGER, FORORDNING (EU) NR. 66/2014

	Symbol	Enhed	Værdi	Værdi
Leverandørens navn eller varemærke			GÖRENJE	GÖRENJE
Modelidentifikation			IS656SC IS656USC IS656X IS756SC IS756USC	IS655SC IS655USC IS655X
Kogepladetype				
Antallet af kogezone og/eller -områder			4	4
Opvarmningsteknologi	EE _{electric burner}		induktionskogezone og -kogeområder	induktionskogezone og -kogeområder
Dimensioner af kogezone og / eller områder	L W	cm	20,0	20,0
			20,0	20,0
Energiforbrug pr. kogezone eller -område	EC _{electric cooking}	Wh/kg	200,7	203,6
			202,6	200,8
			181,9	181,3
			198,7	182,1
Kogepladens energiforbrug	EE _{electric hob}	Wh/kg	196,0	192,0

da

TUOTETIETOJA, ASETUS (EU) N:O 66/2014TUOTESELOSTE

	Symboli	Yksikkö	Arvo	Arvo
Tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki			GORENJE	GORENJE
Mallitunniste			IS656SC IS656USC IS656X IS756SC IS756USC	IS655SC IS655USC IS655X
Keittotason tyyppi				
Keittovyöhykkeiden ja/tai -alueiden lukumäärä			4	4
Lämmitystekniikka	EE ^e electric burner		induktiokeittovyöhykkeet ja –keittoalueet	induktiokeittovyöhykkeet ja –keittoalueet
Mitat keittoalueet ja / tai alueiden	L W	cm	20,0 20,0	20,0 20,0
Kunkin keitto vyöhykkeen tai -alueen energiankulutus	EC ^e electric cooking	Wh/kg	200,7 202,6 181,9 198,7	203,6 200,8 181,3 182,1
Keittotason energiankulutus	EE ^e electric hob	Wh/kg	196,0	192,0

fi

PRODUKTINFORMATION, FÖRORDNING (EU) NR 66/2014

	Beteckning	Enhet	Värde	Värde
Leverantörens namn eller varumärke			GORENJE	GORENJE
Modellbeskrivning			IS656SC IS656USC IS656X IS756SC IS756USC	IS655SC IS655USC IS655X
Typ av häll				
Antal kokzoner och/eller områden			4	4
Värmeteknik	EE electric burner		induktionszoner och -områden	induktionszoner och -områden
Mått för kokzoner och / eller områden	L W	cm	20,0 20,0	20,0 20,0
Energiförbrukning per kokzon eller område	EC ^{electric cooking}	Wh/kg	200,7 202,6 181,9 198,7	203,6 200,8 181,3 182,1
Hällens energiförbrukning	EE electric hob	Wh/kg	196,0	192,0

sv

MORA MORAVIA, s.r.o., Nádražní 50, Hlubočky-Mariánské Údolí, Czech republic

SAP 473790

